

Để đổi MAC trên NAS fake thông qua SSH, mình phải đăng nhập vào SSH với quyền cao nhất bằng cách gõ:

```
sudo -i
#Password: nhập mật khẩu ở đây
mkdir -p /tmp/synoboot_part0
cd /dev
mount -t vfat synoboot1 /tmp/synoboot_part0
ls /tmp/synoboot_part0
```

Sử dụng vi hoặc nano để chỉnh sửa MAC và Serial trong tập tin /grub/grub.cfg và lưu lại. Sau đó gõ tiếp:

```
cd /
umount /tmp/synoboot_part0
rm -r /tmp/synoboot_part0
```

Các bài viết tương tự:

1. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mở biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
2. [Cách nạp gas tủ lạnh mất tem mác - Tủ lạnh mà mất tem mác rồi thì kiểm tra thế nào để biết tủ lạnh dùng gas 12 hay 134](#)
3. [Can giúp do xác định các mac nguồn trên main laptop - Em muốn do tìm và cách xác định các mạch nguồn trên main bo laptop](#)
4. [Điện trở mắc nối tiếp và điện trở mắc song song](#)
5. [Fix hiển thị sai thông tin của Fake NAS](#)
6. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
7. [máy giặt panasonic không nhớ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
8. [máy tính của mình dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình](#)

đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

9. Nạp ga tủ lạnh Sharp - Tủ dùng được 1 năm bảo hành đến thay block.Ban đầu đến dàn nòng. phin. block nóng dữ dội tuyết bám đầu dàn.Em đã kiểm tra block khỏe.Thông súc xìt ngâm bằng nito phin e thay mới, cáp e cân xuống 170 khi nạp ga sờ đầu cũng nóng đường hồi động sương mặc dù cho ít ga ạ.
10. Thắc mắc không biết hỏi ai - thông thường các nghề khác có giỡ tổ
11. Transcode trong Fake NAS J1900
12. tủ lạnh - ống thoát nước tủ lạnh e thông 1 tháng lại bị lại.e dùng que thông.thông xuống dưới rồi ko có bị vật gì làm tắc nước cả.đá cứ hay bị đóng ở đường nước