

- Cách của mình hơi khó với người mới làm , dùng mic không dây có tần số phát từ 80 đến 90 mhz mở lên và dò đài cho tuner đến khi thu được sau đó xả lõi cuộn dao động ra 1 chút và lại rà sóng cho đến khi thu được cứ liên tục chỉnh từng tý như thế cho đến khi thu được tín hiệu mic mà kim dò đài nằm ở vị trí đầu bảng thu sóng tức dưới 80 mhz là xong , nhiều khi phải kết hợp với chỉnh lõi cuộn trung tần mới dò được sóng sau khi chỉnh dao động .
- mình có làm điều này rồi , nhưng cách đây lâu rồi khoảng 6 năm , bạn để ý thấy phần FM có cuộn dây bên cao tần có khoảng 3 hay 4 vòng dây như lò xo vậy nó khít nhau bạn hãy tách cho các vòng dây ra xa nhau đồng khi nào tần gần đạt là được và trên cv có 2 tụ chỉnh được bạn chỉnh cho đúng tần số là được(bạn tách xa các vòng dây ra bạn có thể dùng nôm dò đài để kiểm tra coi có thể bắt đài FM ở tần số 105MHz hay chưa) chúc thành công

Các bài viết tương tự:

1. [bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
2. [Bị quơ cúp hành - Ko biết có ai giống mh ko](#)
3. [chao cac ban - do may kho nhiet](#)
4. [Chế Anten 2.4GHz Double BiQuad ngon bổ rẻ](#)
5. [Hộp Đen Máy Xúc.. p/n 2537-1017-01 - Nguồn vọt nổ IC ổn áp](#)
6. [LG \[L177WSB-PSF - hình bị nhòe và mờ](#)
7. [maim asus - kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do ruij bị treo, lúc thì len duoc vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhưng k hu j het](#)
8. [Máy giặt sam sung , long dung - Khong nhan dc khoi dong](#)
9. [máy giặt toshiba 7.2kg - máy chạy được một lúc thì mất nguồn](#)
10. [nokia 6233 - đèn phím lúc có lúc ko . loa mở to bị rè](#)
11. [panasonic THL-32C5V - máy bị hong bo chỉnh](#)
12. [tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vài phút lại bị sau đó màn hình thì bị màn hình đỏ](#)