

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 2781 của bạn Viên Hồng Tuấn - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): 0000

Hiện tượng: 0000

00000

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. canon2900 - E747 0000 sua loi canon 2900](#)
- [2. Elextrolux ewf 10932 - Máy ấn start tự kết thúc ct giặt. Ctc không đóng Tự chuyển chế độ xả và còn 1 phút sau đó kết thúc động cơ không quay tí nào cả](#)
- [3. Lòvisong panasonich invecter báo lỗi h97 - Cứ bật bài giặt là tắt](#)
- [4. MAIN GIGA G31M-S2C - khi khởi động card test báo 0000. các nguồn đều đủ. cock ok đã thay IO. cách ly sound, Lan, IC chỗ chân VGA.](#)
- [5. mainfoconn 945GCA2 - đèn cartest báo 0000, cpu khong nóng](#)
- [6. máy điều - hư mạch](#)
- [7. Máy giặt elec model EWF10932 - Moto cấp nước trộn không bom](#)
- [8. Máy giặt hitachi. 9.5 ký. - Cắm điện vào chưa bấm phím nào Sau 5 s máy báo lỗi Fc. Rút rắc 3 dây của phím bấm ra thì hết báo lỗi](#)
- [9. may12 daikin invert 1 chieu ga r22 - kiểm tra ko noi gi..khi chạy dòng 4.2 ..ko mat](#)
- [10. Mg Electrolux ewf85761 - Phím cảm ứng star rất khó ấn lúc dc lúc ko .các phím khác](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

ấn bình thường

11. panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.
12. Sunhouse model shd6006 - Cắm điện, bật máy màn hình hiển thị 0000, đèn báo nguồn nhấp nháy, các phím bấm đều k có tác dụng trừ phím nguồn.