

16585. DauDVD - Acnosk30

Hiện tượng: Nổ cầu chì liên tục

Chia sẻ / Đề nghị: đề nghị giúp

Bạn (Duong tien binh - 13/12/2017)

1. **thaihoa** (date: 13/12/2017)

nổ cầu chì thường do hồi tiếp kém bạn nhé,,hoặc thay lại

hết diot nắn đi

Các bài viết tương tự:

1. [16702. DauDVD - Đầu oto sony dvx 100](#)
2. [Acnosk30 - Nổ cầu chì liên tục](#)
3. [DauDVD- Dau Arirang AR- 36CN - Bị treo máy khi bam thu muc Favourite \(vol 57\)](#)
4. [ko - ko](#)
5. [Lò vi sóng có nướng SHARP R-G221VN - - Chạy chế độ trung bình thì bình thường. Chạy chế độ cao thì Biến áp cháy khét luôn](#)
6. [Lò vi sóng LG - Cắm điện đèn luôn sáng - đóng cửa quạt quay và mở cửa thì quạt dừng quay](#)
7. [Lò vi sóng toshiba Nhật Bản nội địa model ER-JD7 - Cắm điện ấn nút các báo lỗi H60. Tra mạng thì lỗi H60 là lỗi khiển rơ le.](#)
8. [Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt](#)
9. [máy lạnh fujitsu inverter - bị lỗi không chạy lốc chớp đèn đỏ 4 lần board dàn lạnh](#)
10. [Mg toshiba inverter - Lỗi Ed , đã kiểm tra dây ko đứt](#)
11. [Panasonic - Xin các bậc tiền bối](#)
12. [tu lanh tatung 110l - máy chạy đủ ampe nhưng không lạnh ?nạp ga vào chạy 1 thời gian lại tu động ngắt .](#)