

16730. Dieuhoa - Điều hoà sharp inverter

Hiện tượng: Bị gãy thạch anh trên thạch anh ghi 100G

Chia sẻ / Đề nghị: Nhờ các bác trên diễn đàn ai có con thạch anh này thì giúp em

Bạn (Tranvanthuc - 25/8/2018)

1. **Nguyen Dang Cuong** (date: 26/8/2020)

bạn thử thạch anh 10Mhz xem

Các bài viết tương tự:

1. [16985. Điều hoà Inverter - Điều hoà pana inveter 9000](#)
2. [cách nạp bổ xung ga cho điều hòa - xin chào các bác. e mới vào nghề. mùa hè này e có kế hoạch đi vệ sinh điều hòa và nạp bổ xung ga cho khách. các bác cho e hỏi trên thị trường có nhiều loại như vậy thì mình nạp bổ xung ga như thế nào. ví dụ như dòng daikin. lg](#)
3. [dieu hoa sharp inverter 1hp - bat nguon len dan lanh chay nhung dan nong ko chay. den tine dan lanh bao loi chop tat lien tuc](#)
4. [Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn - Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn](#)
5. [điều hòa Daikin - xin chào các bạn mình mới vào nghề nên không có nhiều kinh nghiệm. Mình muốn nạp ga bổ xung cho điều hòa inverter nhưng không biết áp suất hút ga của ga 410 và ga 32 là bao nhiêu](#)
6. [Điều hòa Daikin inverter nội địa - Máy bật phím auto thì quạt và bloc hoạt động bình thường. Nhưng khi dùng điều khiển thì quạt và bloc ko chạy. Đã để đúng chế độ. Dàn lạnh vẫn chạy ko báo lỗi.](#)
7. [Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh](#)
8. [Điều hoà sharp inverter - Bị gãy thạch anh trên thạch anh ghi 100G](#)
9. [điều hoà sharp inverter AU_X10LW - chết igbt rjp6065](#)
10. [Điều hòa sharp inverter gar 32 - Đèn cam báo 9 nháy](#)
11. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
12. [xin hỏi về cách nạp đat điều hòa - xin hỏi về cách nạp đat điều hòa](#)