

## 16846. Laptop - dell 7240

**Hiện tượng:** reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng

**Chia sẻ / Đề nghị:** mong mọi người giúp đỡ  
Bạn (Nguyễn Văn Dũng - 11/9/2019)

### Các bài viết tương tự:

1. [Chuyển Vga laptop Dell 5010](#)
2. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
3. [dell d600 - Máy không vào điện, tối sự dụng bình thường sáng không mở được nguồn](#)
4. [dell inspiron 1525 - dùng phần mềm MHDD không nhận ra được ổ cứng](#)
5. [Hướng dẫn vệ sinh laptop Dell Inspiron N5010](#)
6. [Laptop Dell 15" - Khởi động vào gần đến win thì stop](#)
7. [Laptop dell 3550 tình trạng có nguồn không lên màn hình](#)
8. [Laptop Dell D600 - Bật nguồn các đèn LED sáng 2-3s rồi tắt, LCD không lên.](#)
9. [Laptop Dell latitude e6400 - Máy chạy được một lúc thì treo máy, quạt cpu không quay](#)
10. [Main PC dell e210882 - tìm drivers cho main này dell e210882](#)
11. [Nguyên lý cấp nguồn trên mainboard Laptop Asus, Acer, HP và Dell](#)
12. [Sửa laptop Dell VOSTRO 1400 kích nguồn tắt](#)