

16922. Machmaygiatmono - Máy giặt hitachi. 9.5 ký. Mono

Hiện tượng: Cắm điện vào chưa bấm phím nào Sau 5 s máy báo lỗi Fc. Rút rắc 3 dây của phím bấm ra thì hết báo lỗi

Chia sẻ / Đề nghị: Nhờ các ae bạn bè đã làm qua cho hướng giải quyết vs ạ. Mình đang cần giao máy gấp cho khách. Thank ae
Bạn (Nguy?n Duy Hòa - 13/8/2020)

Các bài viết tương tự:

1. [16928. Điều hoà MONO - máy lạnh mono mixu](#)
2. [16977. Máy giặt MONO- Máy giặt TOSHIBA Mono cửa đứng AW-E89SV](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
5. [Đâu kỹ thuật số. - Về phân sóng đọt trước chau hỏi. Cháu cam ơn mấy bác, anh , chị nhju. Va cho cháu hoj Như mặt định về ban đầu thì mặt khẩu là bao nhju vậy.](#)
6. [máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
7. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
8. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
9. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cú an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
10. [Máy giặt hitachi. 9.5 ký. Mono - Cắm điện vào chưa bấm phím nào Sau 5 s máy báo lỗi Fc. Rút rắc 3 dây của phím bấm ra thì hết báo lỗi](#)
11. [máy giặt panasonic mono cửa trên ,model NA-F76VB6 - hiện tượng bật máy bấm start thì van xả kéo luôn và báo lỗi h21 \(em xin được giúp đỡ cách giải quyết\)](#)
12. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)