

16967. Machmaygiatin - máy giặt samsung wa18m8700gv

Hiện tượng: máy giặt được không vắt thời gian không chạy

Chia sẻ / Đề nghị: mong thầy giúp đỡ máy giặt xả bình thường

đên khi vắt thì không vắt ,phim cảm ứng lại không bấm dc gi,ma máy nếu cảm điên qua đên thì lại không cảm ứng dc

Bạn (đình văn toàn - 15/3/2021)

Các bài viết tương tự:

- [1. 16986. Máy giặt inverter - máy giặt toshiba inverter cửa trên aw-duh1100gv sản xuất 2020](#)
- [2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [3. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
- [4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [5. may giat lg inverter 8,5 kg - mở ngồn là báo lỗi cứ giặt giặt,một lúc báo lỗi ae.minh thay thạch anh ở bo nhỏ cung ko dc,thay xả cung vẫn zay](#)
- [6. máy giặt samsung - ấn nút start máy giặt luôn , ko cấp nước máy vẫn giặt](#)
- [7. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt](#)
- [8. Máy giặt SAMSUNG rach mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vủ chính \]](#)
- [9. máy giặt samsung wa18m8700gv - máy giặt được không vắt thời gian không chạy](#)
- [10. May giat toshiba inverter d950 - Nho mây a tren dien đân chj e voi.con mg cua e chon che độ vắt máy kéo xả xong motor giat giât mấy cai xong van xa đóng lai roi cap nuoc.mong ae giup do](#)
- [11. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
- [12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)