

16977. Machmaygiatmono - Máy giặt TOSHIBA Mono cửa đứng AW-E89SV

Hiện tượng: Không cấp nước. Kiểm tra valve nước đóng mở ok

Chia sẻ / Đề nghị: Bản vẽ, sơ đồ mạch cấp nước hoặc bo mạch model này
Bạn (Nguyễn Văn Tường _ đăng ngày 2/6/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [16922. Máy giặt MONO- Máy giặt hitachi. 9.5 ký. Mono](#)
2. [16928. Điều hoà MONO - máy lạnh mono mixu](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
5. [Máy giặt lồng đứng Toshiba - Bật máy lên, máy cứ quay mâm giặt liên tục, các phím bấm khác vẫn chọn được bình thường](#)
6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giạt bình thường nhưng đến lần giạt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
7. [may giat samsung lồng đứng model wa95g5 - cháu mới nhận cai máy giặt . khi ở chế độ giặt thì bình thường . chuyển qua chế độ vắt . báo lỗi DE . cháu thay thử van áp lực rồi . công tắc cánh cửa ok k vấn đề gì .](#)
8. [Máy giặt SAMSUNG rach mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính \]](#)
9. [máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựt côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
10. [máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giạt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào bí bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thị thêm cảm xúcBình luận](#)
11. [Máy giặt TOSHIBA Mono cửa đứng AW-E89SV - Không cấp nước. Kiểm tra valve nước đóng mở ok](#)
12. [May giat tosiba AW E89SV - Nhấn nút start khong hoat động.may len nguồn bình thường.phím bấm tốt](#)