

16984. Inverter – Daikin inviter 18000. Gas 410

Hiện tượng: Giàn nóng ko chạy

Chia sẻ / Đề nghị: E chào thầy , chào các ae đồng môn . e mới đăng kí học on mà nay gặp phải con điều hòa (của nhà mình thôi). máy daikin nội địa 18000 . gas 410 . khi bật máy nên quạt giàn lạnh chạy yếu . quạt giàn nóng và block ko chạy. E đo các cảm biến đều ok . giao tiếp có . máy ko báo lỗi . mong thầy và các ae có kinh nghiệm chia sẻ giúp e với

Bạn (ẢOÃ€N NGÁ»CEC DẢ”NG – 25/7/2021)

Các bài viết tương tự:

- [1. cách nạp bổ xung ga cho điều hòa – xin chào các bác. e mới vào nghề.mùa hè này e có kế hoạch đi vệ sinh điều hòa và nạp bổ xung ga cho khách. các bác cho e hỏi trên thị trường có nhiều loại như vậy thì mình nạp bổ xung ga như thế nào. ví dụ như dòng daikin. lg](#)
- [2. Dai kin invecter 1 chiều 12000. – Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
- [3. Daikin gas 32 – Máy hết ga hoặc thiếu gas thì máy nén có chạy k](#)
- [4. Daikin inviter 18000. Gas 410 – Giàn nóng ko chạy](#)
- [5. điều hòa Daikin – xin chào các bạn mình mới vào nghề nên không có nhiều kinh nghiệm. Mình muốn nạp ga bổ xung cho điều hòa inverter nhưng không biết áp suất hút ga của ga 410 và ga 32 là bao nhiêu](#)
- [6. Điều hoà Daikin 2 chiều Inverter gas R32 – Cánh đảo gió khi mới hoạt động thì dừng ở đúng vị trí cài đặt, chạy một lúc cánh tự chuyển lên trên \(vị trí cánh gió giống chức năng Auto comfort\) mặc dù mình không cài đặt thêm gì](#)
- [7. Điều hòa Daikin inverter nội địa – Máy bật phím auto thì quạt và bloc hoạt động bình thường. Nhưng khi dùng điều khiển thì quạt và bloc ko chạy. Đã để đúng chế độ. Dàn lạnh vẫn chạy ko báo lỗi.](#)
- [8. điều hòa lg 1 chiều inverter gas 410 – máy lạnh kg sâu dòng 4.4 áp hồi về 160psi](#)
- [9. khi nạp gas cho tu – nạp gas xong tu lam lanh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh](#)
- [10. mình có cái điều hoà panasonic – đang sử dụng bị gio gas hết,mình nạp gas mới nhưng kẹp đồng lon hơn quy định,nhưng lương gag chưa được 60psi là sao vậy các bạn](#)
- [11. Tủ đông DARLING 210lít – Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
- [12. tu lanh sanyo – tủ lạnh chạy bình thường...gas lên dàn nóng đều nhưng gas chỉ lên 1 co dàn lạnh đợi 20phut vẫn dấy. z là máy bị tuột bơm hay bị nghẹt z các bạn??? với lại cho mình hỏi tủ lạnh chạy bao lâu thì gas lên đầy dàn???](#)