

16985. Inverter - Điều hòa pana inveter 9000

Hiện tượng: Bật máy chạy block tăng tua lên 4a ngắt lốc với quạt. Cứ lắp đi lắp lại

Chia sẻ / Đề nghị: E xin cảm ơn

Bạn (Khong tuan cong _ đăng ngày 4/8/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [16730. Điều hoà – Điều hoà sharp inverter](#)
2. [Daikin in 9000 ga 32 đời 2016 – con daikin in 9000 ga 32 đời 2016 đủ ga chạy tăng tua dòng lên quá 4,5-4,7 a là bị ngắt lock thì kiểm tra phần nào?](#)
3. [điều hòa Daikin – xin chào các bạn mình mới vào nghề nên không có nhiều kinh nghiệm. Mình muốn nạp ga bổ xung cho điều hòa inverter nhưng không biết áp suất hút ga của ga 410 và ga 32 là bao nhiêu](#)
4. [Điều hoà Daikin inverter 2 chiều 9000 – Em test thấy báo lỗi EA, chạy đc khoảng 40p-1h thì ko chạy. Đèn nguồn nhấp nháy](#)
5. [Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng – Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh](#)
6. [Điều hòa inveter – Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.](#)
7. [Điều Hoà LG 9000 – Block ăng dòng. 5.9 >4.4 A . Mình đã thay tụ mới](#)
8. [Điều hòa lg 9000 btu – không nhận khiển](#)
9. [Điều hòa pana inveter 9000 – Bật máy chạy block tăng tua lên 4a ngắt lốc với quạt. Cứ lắp đi lắp lại](#)
10. [điều hoà treo tường 2 chiều Daikin 9000 inverter – đóng điện giàn lạnh vẫn làm việc nhưng cục nóng thì ko](#)
11. [Nồi cơm điện PANA RC-JHF18 – Nồi cơm điện pana bị lỗi HO5](#)
12. [Tìm mua IC công suất trong tủ lạnh pana INVERTER ! – Bác nào biết con IC công suất trong tủ lạnh pana INVERTER \(Mã SLA6816M – 23 chân \). Bán ở đâu trong khu vực HN không.Và có giá luôn thì tốt](#)