

16989. Maygiat - Máy giặt toshiba AW-F920LV

Hiện tượng: Máy báo lỗi E1

Chia sẻ / Đề nghị: Đã kiểm tra van xả, ống hơi áp suất, cảm biến mức nước, công tắc cửa, công tắc mở cửa, đều bình thường. Máy ko vắt vẫn báo E1.các bác đã gặp mình xin chỉ giúp...

Bạn (Phạm văn tuyền _ đăng ngày 12/8/2021)

1. **nguyenlam** (date: 26/8/2021)

nếu chạy bình thường không vắt thay thử phao xem nào

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
- [3. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [4. máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào biết bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thị thêm cảm xúcBình luận](#)
- [5. Máy giat toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tạo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
- [6. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
- [7. Máy giặt toshiba AW-F920LV - Máy báo lỗi E1](#)
- [8. Maygiat - Máy giặt Toshiba AW-A800VS - Ấn mở nguồn không lên gì.Đã kiểm tra nguồn 5v đến ic đủ ,đã thay thạch anh nhưng không được](#)
- [9. Maygiat - Máy giặt toshiba,model aw820 - hư board nguồn](#)
- [10. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với toshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon](#)
- [11. thành thật mong e a thông cảm. - 14158. Maygiat - sanyo bực, toshiba bực, avqa bực , LG bực , * sửa xong lạng,,sửa xong ko chịu chia sẻ,, * ghi nhớ trong giấy những người như vậy để sau rùi ko giúp những ng đó khi gặp máy khác,,,kakaakka thà phụ người thiên hạ chứ ko để người thiên hạ phụ ta...bibi cái thiết bị máy giặt từ đây về sau](#)

[ko màng tới nữa \(thân men hiệp sĩ\) kakkakak](#)

- [12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)