

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 4532 của bạn Lê Đức Cường - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Acer 4330

Hiện tượng: Loi ban phim, bi liet 1 so phim P,L,K,M

Thao ban phim ra nhin vao chan cam cua cap ban phim, ban cam lai xem duoc khong. Neu khong duoc thi chi can lay keo sac cat dau cap di 1 teo khoang 2mm vao cam lai thi ok. va nho la phai lai dung dich lam sach chan tiep xuc o duoi main cho sach (nguyen nhan la do tiep xuc kem, tuong tu voi cac phim W,Q,X,B. Chuc moi nguoi thanh cong. (Ym:lapcupro36) HaCuong chuyen Sua chua laptop, mua ban laptop cu gia tot nhat Thanh Hoa hien nay. Phone:0985.938.009 (Mr. Cuong`)

— ●● ●● —

Các bài viết tương tự:

1. Acer Aspire 4736z - bị chập phím do chút nước đổ vào? vẫn vào được windows nhưng thử trên word thì một số phím chạy không đúng (vd ấn phím A thì nó xuất hiện As..)
2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ồn áp và công suất đĩ liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu),,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng vế rơ le bảo

vệ loa em đeo 1 đường vè 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. Đâ DVD trung quốc - Nguồn củâ DVD khi đeo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đâu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luân,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
5. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phông hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phông hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phông và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
6. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
7. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nőj đường hôj, đeo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còng dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quat cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quat chíp chạy
9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
10. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quat chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quat thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì