

Câu 12334 của bạn sao bien - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Acer ASPIRE AS3410-722G32n

Hiện tượng: cup tat khi chay adapter

tình trạng là: máy chạy pin bình thường nhưng khi chạy adapter thì lên tới màn hình dos vừa thấy hình là tắt ngay(ko fai bi hong tu nguon cpu) ae ai cho ý kiến giùm. thank

— ☐● ☐●☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van viet (nguyenvietlc) - 28 / 5 / 2015

thay fet nguồn đầu vào hoặc câu qua cũng đc

Các bài viết tương tự:

1. [acer aspire 5740 - không shuts down được](#)
2. [acer aspire 5742 - không kích được nguồn, có lúc kích được nguồn báo màu xanh rồi tắt](#)
3. [acer Aspire 5745 - máy cứ dùng được 2 giờ lại tự tắt phụt 1 cái nhiệt độ cpu chỉ 40 độ \(kể cả treo máy không làm gì vẫn bị sập nguồn](#)
4. [Acer Aspire 7250 - Màn hình có hình ảnh mờ bên trong, thay màn khác thì okie, nguyên nhân do có thể do BACKLIGHTS hay INVERTERS thì có sửa được không? sửa như thế nào ạ?](#)

5. [Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thỳ lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
6. [dell inspiron 15 3000 series - cắm adapter vào đèn adapter nháy liên tục ko bật nguồn được cac anh chỉ giúp em cái](#)
7. [laptop acer aspire 4745 core i3 - Tìm Sematics của main laptop acer aspire 4745 core i3](#)
8. [May sony led 32 e x330 mở lên bình thường nhưng gam tin hieu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giuy để - Máy mở bình thường nhưng gam tin hieu vào là nó cúp nhờ ae diễn đàn tu van giúp để](#)
9. [sony AR29M64 - Bật công tắt nguồn lên khoảng 5s là cúp dao động ngang...khi cúp đèn báo nhấp nháy 2 nhip](#)
10. [Ti vi lcd panasonic TH 32c4 - Mo máy chạy len tieng hình bình thuong rồi cúp rut dây av hình ra máy chạy thường bất xang me máy chạy một chút rồi cúp](#)
11. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạp như vậy;/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .](#)
12. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng. tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)