

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 2172 của bạn DUONG VAN SON - đã có (0) trả lời & góp ý.

adapter hp

tình trạng nguồn ra 18.5 VDC bị đung đưa giống dao động

chưa sửa chữa gì , mong anh chị em chỉ giúp !

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [1. Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
- [2. Bếp hồng ngoại SANAKY AT 2101 HG 2000W - Bếp không hoạt động khi cắm quạt tản nhiệt 20 VDC, tháo quạt tản nhiệt bếp hoạt động trở lại](#)
- [3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)

4. [dell inspiron 15 3000 series - cắm adapter vào đèn adapter nháy liên tục ko bật nguồn được các anh chỉ giúp em cái](#)
5. [diode dán - nhờ các bác giúp đỡ. trên thân diode dán ghi: 10-25v, nghĩa là gì vậy. em thì nghĩ dòng chịu đựng là 10a, điện áp chịu đựng 25v, có đúng ko ah.](#)
6. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
7. [ĐẦU DVA ODS N15L - khi mới mở lên, đưa đĩa DVD vào là NODIS, nhưng nếu đưa đĩa CD vào chạy khoảng 5 phút, rồi đưa đĩa DVD nào vào cũng đọc hết](#)
8. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
9. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt, lúc hoạt động thì nháy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
10. [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)
11. [Toshiba tiviled 29pb200v - Đèn led nền chớp sáng và mờ liên tục. Khi đo nguồn ra led lúc chớp sáng là 22 vdc khi mờ là 10 vdc](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngăn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng "8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran... Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)