Câu 9798 của bạn trần văn huỳnh – đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Âm li arirang 3600
Hiện tượng: rơle thỉnh thoảng cứ kêu tè tè lúc kêu lúc hok

xin mn giúp đỡ em mới vô nghề

—— ◕ ◕ ——

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh)– 7 / 12 / 2013

thấy 2 con c con diot gần relay.thay mới..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

nguyenhoang0804 (nguyenvanhoang1994)– 15 / 6 / 2014

bạn thay thử con rele xem

Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vế)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ẩm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) – em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse

Tài liệu này được tải từ website: http://linhkienthaomay.com. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. BenQ 15″ – Rung hình, thỉnh thoảng hiện Auto… trên màn hình và thậm chí nút bật máy chập chờn lúc được lúc không.
3. CRT Viewsonic E70FB – Thỉnh thoảng lại hiện màn hình menu để điều chỉnh độ sáng tối, điều chỉnh co giản màn hình, nhưng không tắt được bằng nút trên màn hình
4. dienthoaicamung – thinh thoang no bi mat loa.nhung gõ nhẹ vào màn hình thì lại dc.
5. đầu dvd califonia moden T8888 – chạy được một lúc bị mất hết phông hình quăc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phông hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phông và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
6. đầu karaoke arirang 3600 deluxe – không đọc đĩa
7. karaoke arirang 3600 deluxe – co nguon nhung den 5 so ko hien thi. cac den led o cac nut chinh deu sang. nhung ko dieu khien duoc va hinh anh khong xuat ra tivi duoc
8. lcd lg w2053tq – e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rứt điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
9. Máy giặt lg inverter – Lỗi ae . Lúc lỗi lúc không. Những lúc không lỗi bấm giặt cấp nước vao rồi thôi. Máy cứ trơ ra k lam viec
10. Máy in canon 2900 – Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch… Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!
11. sam sung synmaster 743NX – có 1 vạch kẻ mầu xanh ở giữa màn hình thỉnh thoảng nó lan ra thanh 1 vệt dài độ 5cm
12. Tivi lg flatron ic tong tda 9381 – Đèn nguồn nhấp nháy liên tục (không phải do sò dòng và cao áp). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.