

Câu 9766 của bạn nguyen van diep - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): am ly

Hiện tượng: mang chinh loa tram chac bas

ai co so dom chinh mach loa tram chat chac bas goi la cot guiem so do nhemail cua em .xomvang_kt3@yahoo.com.anh van phan hchien co gui giam em cai

— ☹ ☹ —

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh) - 5 / 12 / 2013

chắc bác cần mạch crossover.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van diep (nguyen diep1989) - 9 / 12 / 2013

gia
mach di chinnnh loa sop anh nah

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- ko đóng...thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất...lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse
2. Amly - Amply mình 16 sò c5200 4tụ 10.000 biên thế 32a (dây đồng) mà đánh loa 3tất âm lượng ko to bằng amply 12sò c5200 nú bắt to là rè loa vs bass ko chắc ko bị trôi dc
 3. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi [1 con IC Khuyech dai LA 4440M] + [1 cái Board mach kem theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1 Tam tan nhiệt cho (con IC LA 4440M này) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Dien thoai mình thì May thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng [Loa của Mach Amly này] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Dien thoai mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;
 4. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bass yếu
 5. amply CA 5000 (Day SG) - Khi tai 2 loa trên một main và nhưng giống nơi trạm âm thì có tiếng rít trên loa treble, giống như loa treble ca con hay long day vay. Loa đã kiểm tra rồi ok . nếu đổi qua main kia thì không sao. chúng tôi bị gì trong main ấy.
 6. Cục đẩy & micxer - Ai ở thái nguyên or gần thái nguyên có em đẩy bãi 2400 or 3600 còn tốt giá hợp lý thì pm em nhé
 7. Cục trầm - Cục amly trầm cắm điện vào kêu ù
 8. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở...em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc...nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
 9. đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc..
 10. LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tếp lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều .
 11. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhàd mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
 12. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy