



âm ly pro 468a - chấy 1 bên công suất chấy trở 150om 0.5 w tháo đo tran tầng thúc không hư .tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút tương ngon ăn cắm sò vào thì cứ chấy trở 150 om kiểm tra lá ị sò không hư mong các ban giúp đỡ | 1

Loại thiết bị (Model): âm ly pro 468a

Hiện tượng: chấy 1 bên công suất chấy trở 150om 0.5 w tháo đo tran tầng thúc không hư .tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút tương ngon ăn cắm sò vào thì cứ chấy trở 150 om kiểm tra lá ị sò không hư mong các ban giúp đỡ

Mong được giúp đỡ

— [●] [●] —

quach van nhat (quachnhat82)- 26 / 3 / 2015

nhieu khi đo tầng thúc không biết được đâu, thay hết mấy con tran đó đi cho trắc ăn. xem lại nguồn bên đó xem chuẩn chưa, không được tháo nốt mấy em trở đi thay thế. vì âm li có mấy linh kiện đâu.

vu xuan canh (canhthuong)- 26 / 3 / 2015

Tháo sò ra mà role đóng tức là mấy tầng trước ngon chỉ cắm sò vào là dấy kéo thôi à sao ko duoc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van thuat (quangthuat87)- 26 / 3 / 2015

Trước tiên cứ cắm sò vào cho chạy đo output trước role xem bên nào có điện áp DC ra thì là do bên đó.tốt nhất nếu chưa có kinh nghiệm thì tháo từng linh kiện bên về hư mà đo sẽ nhanh hơn ngồi mò.



âm ly pro 468a - cháy 1 bên công suất cháy trở 150om 0.5 w tháo đo
tran tầng thúc không hư .tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút
tường ngon ăn cắm sò vào thì cứ cháy trở 150 om kiểm tra lá ị sò
không hư mong các ban giúp đỡ | 2

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 về ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [2. âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
- [3. ampli Boston Audio PA 2000X - cap nguồn role không đóng.e tháo ra kiểm tra thì thấy hư trở 150 om.va con A1013 bị chập.em đã thay mới .nhưng khi bật công tác nguồn thì trở 150 om bốc khói luôn.dm đã kiểm tra một số bóng nhỏ nhưng chưa phát hiện gì](#)
- [4. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [5. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh _áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [6. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [7. máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [8. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏj đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



âm ly pro 468a - chấy 1 bên công suất chấy trở 150om 0.5 w tháo đo
tran tầng thúc không hư .tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút

quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy bình thường là thật. -
tương ngôn ăn cắm sò vào thì cứ chấy trở 150 om kiểm tra lá i sò

10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không sấm
lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư
máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp
không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay
cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong
các anh chỉ giúp
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không chấy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
12. tu lanh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan
nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac
buoc nhung tu van kem lanh.da kiem tra bo xa van hoat dong tot,kiem tra dan lanh thi
tuyet bam khong dieu,hoi lanh thay ra it,khi nap gas ap chi len co 4psi chay mot vai gio
ap suat giam xuong con khong va co dong suong o cuoi duong hut ...da thu du cach
nhung van khong du lanh...huhuhu...