

Câu 9773 của bạn luonggiahuỵ - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amli

Hiện tượng: hiện tượng máy hát tí xiu nóng sò d718 -b688

chào tất cả ae trên diễn đàn ae nào biết chỉ dùm mình,mình mới nhận của khách 1 amli thường chạy công xuất D718-B688 hiện tượng lúc đầu của máy đem tới là cháy bo công xuất hư sò d718-b688 mình thay hết lại rồi máy chạy bình thường nhưng có điều là chạy 5 phút là nóng sò ae nào biết chỉ dùm mình mình đã thay C1815-A1015 mới hết rồi mà vẫn không được ae nào biết chỉ dùm làm cách nào mà cho đùng nóng sò là OK

— [●] [●] —

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh) - 5 / 12 / 2013

gắn cho nó cái máy lạnh 1.5hp là bảo đảm nó ko nóng,ampli cái nào mà ko nóng đc.nóng mà nó có hư công ko mới quan trọng,vệ sinh kỹ,thay mỡ tản nhiệt,hat oke la giao,

bui trong ngan (hoc vien ngan) - 6 / 12 / 2013

amli thường hát cái nào mà không nóng muốn tốt cho nó cái máy lạnh như bạn hung vừa nói đó.... bạn mới vào nghề afk,,,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenhoang0804 (nguyenvanhoang1994) - 15 / 6 / 2014

chạy thì co sò nào cũng nóng b à.nhưng mà xem nó nóng tới mức nào

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 va c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
- [Amly mình đang sửa amly Piasing dùng so b688 và d718 - Hien tai máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lai minh do o tu locnguan dc 50v nguon 15 v vẫn tốt minh da lam het nhưng j da biet mong cac bac giúp do](#)
- [Amly califor pro 955- 4 sò 2 con d718,2conb688 - Bật nguồn cháy 2con trở 150 ở trước d718 đầu tiên và trước b688 thứ 3](#)
- [Canifornia - Công suất dùng d718 và b668. Một vé tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tầng thúc các q k có vấn đề j. A](#)
- [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguôn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)

11. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG
12. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn,