



amly 8 sò - lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt - +17vol và -+52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ Câu 14251 của bạn đỗ đình hân-le kô đóng tiền hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ ko đóng | 1

Loại thiết bị (Model): amly 8 sò

Hiện tượng: lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt -+17vol và -+52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le kô đóng tiền hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ ko đóng

kiểm tra 1 vế công suất đứt câu nối sét vào chân c của 1 con công suất,nối câu nối lại bật nguồn 1 fuse cháy của vế nối kiểm tra con công suất chêt chập,tháo con công suất chập ra bật nguồn(đã tháo fuse cháy chưa thay còn lại 1 fuse)bật nguồn tiếp sờ tay thấy 2 con sc5200 ngược nóng lên nhanh 2 tụ nguồn 63vol thì 1 tụ cũng nóng lên),,,xin trợ giúp ý kiến từ các bạn các bác thợ

— — ● ● — —

dangnhattin (dangnhattin)- 18 / 2 / 2016

tháo sò thì tháo nguyên cặp hoặc nguyên 1 bo,,sao lại tháo có 1 con vậy anh....kakkakaa bệnh nhẹ xiều,,,thay 1 hoặc 2 cặp bên đứt đi....bước đầu là a phải tháo hết 4 con sò trên bo cháy ra,cắm điện cho bên sống chạy,mở nhạc ok đi,,,rùi tháo nguồn bên sống gắn nguồn vào bo hư(ko có sò) bật nguồn đo các mức áp B ,,thấy ok rùi thì đóng sò vào,,lum lúa..

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 18 / 2 / 2016

cảm ơn em,fuse nổ 1 đường thì đường 52 vol ko còn vậy sao tụ nguồn nối tiếp 1 con lại nóng nhỉ>?kéo theo con cặp c cũng nóng vậy đường 17 vol gây nên sao?

dangnhattin (dangnhattin)- 18 / 2 / 2016

anh nói em khó hiểu quá...đường 17v cấp cho bo music master chứ có liên quan gì tới bo công suất đâu....bo nguồn của anh có 2 cầu chì dành cho 2 đường 40 ac vào từ biến thế,,nếu đứt 1 F thì chỉ còn 1 nguồn âm hoặc dương, nắn cầu bị méo thì tụ nóng thôi.....thế này,,,anh cắt nguồn cho bo công suất,bỏ cầu chì vào,,,bật nguồn đo áp nguồn cộng trừ 52 vol xem có đủ chưa...rùi cấp nguồn vào bo sống ,chạy ok,,,rùi cấp nguồn vào bo hư (ko gắn sò) đo định thiên chân B kiểm tra nhiệt các Q đèn và đo áp ổn tại Q ổn dòng và Q kích...nếu ok hết mới đóng sò vào...nhớ la thử nguồn từng kênh thôi nha....ok hết rùi thì chạy thử 1 bản nonstop 1h đi giao lấy lúa.....nếu là em nãy giờ đã gọi điện thoại cho khách vô lấy aampli về rồi...ihihihih

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 18 / 2 / 2016

hihi ngại đo đạc ok đê anh chịu khó vậy,,,lười hóa tội,cảm ơn em

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 18 / 2 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

amly 8 sò - lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt - +17vol và +52 vol ac và dc tốt, tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ nói chung là phải mất nhiều học phí cho cái ngu thì mới khôn dc, mình là thợ thỉnh thoảng ie ko đóng tiền hành do điện áp đường 17 vol thi vay giấy tờ đóng,cắm đường 52 rơ ko đóng | 2

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 18 / 2 / 2016

X Loi .mình nham

Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò - cân giúp đỡ, chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vế tháo luôn 4 con ra khỏi vế đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay(sc 5200) câu chì đứt tụ 1 vế nguồn 1 con cũng ấm,, kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt) khi tháo 4 công suất 1 vế ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục
2. âm ly 8 sò (4 sò 1 vế) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_ áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn , ôn áp và công suất đi liền),, tháo đường 52 vol thi rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. giúp em với,, âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,, vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ

amly 8 sò - lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt -

+17vol và -+52 vol ac và dc tốt, tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ

năm chung 1 mạch - nguồn đổi xung +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le

không đóng tiễn hành để điện áp đường 17 vol thi Vai giay 10e

quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le -1.brrn rơ le vế

kia vài milivon nhỏ,,,em đã kiểm tra vế -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất

ra) ko thấy hư hỏng...

5. Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mẩy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mẩy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chíp BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn do nguồn vcore dc 1,5v , card test main báo đã có reset nhung không nhảy hệ số hecxa.
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lai thì lại hoạt động bình thường
8. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tјvj tq, nên đở lè nőj đường høj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhung khj đo H thấy 22v. Nhung vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhung vẫn vậy .
10. Sony 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tạch tạch vài cái lên đèn đở rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lanh sữa tai nhà - bên thứ cắp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi dai.e thay IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin dc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm