



âmly CAVD (H&Q999)8sò - bật amly loa co âm thanh nhưng ko co
trec chỉ có bass.khoang 5phút thì bass cũng ko kêu nữa | 1
Câu 9151 của bạn nguyen van cuong - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): âmly CAVD (H&Q999)8sò

Hiện tượng: bật amly loa co âm thanh nhưng ko co trec chỉ có bass.khoang 5phút thì bass
cũng ko kêu nữa

Mong a e giúp đỡ

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

ngkiem xuan thang (ngkiem xuan thang)- 13 / 10 / 2013

Bị hư rồi kô phải thợ thì vác đi sửa đi.... 2 lít nhé

huythuan (huythuan)- 14 / 10 / 2013

neu ko phai tho thi gay rui ban kiem tra nguon cap cho men treep bass thay may con ic o
men nay thay bien tro ...thay men.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Duong Minh thieu (emmoihocnghe)- 15 / 10 / 2013

rúng n xuống nc ý

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. Amly - Amply mình 16 sò c5200 4tụ 10.000 biên thế 32a \(dây đồng\) mà đánh loa 3tất âm lượng ko to bằng amply 12sò c5200 nú bắt to là rè loa vs bass ko chắc ko bị trôi dc](#)
- [3. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co kêu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi kêu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko kêu ;](#)
- [4. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kênh voi amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [5. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [6. bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
- [7. Dieu hoa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy dc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [8. Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh âm thanh. Cam loa 2.1 vào thị chị nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt.](#)
- [9. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
- [10. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhưng cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
- [11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in](#)



âmly CAVD (H&Q999)8sò - bật amly loa co âm thanh nhưng ko co
trec chỉ có bass.khoang 5phút thì bass cũng ko kêu nữa | 3

xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer
Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn
nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo
được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong
khay.

12. máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em(nguoi yeu)kiem dau cai o cung ve bao em
test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vào và bat máy thì máy ko chạy
(o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao
chạy như bình thường(lúc chưa thay o cung) nhưng ma ko có lệnh mô cho màn hoạt
dong