



âmly jaguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vỉ ECHO là vĩ 1IC RT2399 - máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn ra loa nhưng chỉ có khi cắm mic vào là phần vang và nhại (RPT&DLY)tại vĩ ECHO là không có tác dụng nút điều chỉnh âm lượng tại vĩ ECHO cũng k có tác dụng! | 1

Loại thiết bị (Model): âmly jaguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vỉ ECHO là vĩ 1IC RT2399

Hiện tượng: máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn ra loa nhưng chỉ có khi cắm mic vào là phần vang và nhại (RPT&DLY)tại vĩ ECHO là không có tác dụng nút điều chỉnh âm lượng tại vĩ ECHO cũng k có tác dụng!

Ngay tại vĩ mic nút echo cũng k hề có tác dụng dù đã vặn hết cỡ!

E đã đo nguồn tại vĩ Echo được 24v!

E đã thay vĩ Echo mới nhưng vẫn vậy nên e nghi chấp 1 vĩ mic nào đó

E đã tháo từng vĩ mic để loại trừ dần nhưng tháo tới vĩ cuối cùng mà vẫn bị tình trạng như trên!

E nghĩ vĩ ECHO cũng như các vĩ mic khác là dạng mắc song song nhau,tín hiệu từ vĩ mic được ic ở vĩ echo điều chỉnh tạo ra độ vang nhại !nên e không hiểu tại sao tháo cả 4vĩ mic ra sau đó lắp lại vĩ đầu tiên e tháo mà vẫn không tìm được lỗi ở đâu?mong các bạn và các chú tư vấn giúp! Nếu có gì hiểu sai mong mọi người cứ phê bình ạ!

—— ☉ ☐ ☉ ☐ ——

hoàng vũ phương (phuonghoangvu)- 20 / 1 / 2016

Dạ xin lỗi mnghoi nó chạy sò 1216 e nhầm là 1212 ạ!

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 21 / 1 / 2016

ban này thay vi vang cac chan o moi vi vang thuongko giống nhau dau.do vay phai biet doc chan moi thay duoc b+.mass.b-.r.L.bỏ.echo.nhung cung co vi chi co vi chi co 6 chan la ko chân la ko co chan bỏ. chân bỏ chính là chân mic ra. chuc ban thanh cong

dangnhattin (dangnhattin)- 21 / 1 / 2016

nguồn echo sao 24v anh PHUONG.?. nhạc bình thường ,nói qua micro vẫn ra loa..là sao? ko hiểu lắm,,,,có nghĩa là nói vẫn dc nhưng ko có vang, echo ko làm việc hả a?....xem thử các VR và cái công tắc trên bo echo..nếu nguồn ok,,ic 4558 ko hư..4148 ok...

hoàng vũ phương (phuonghoangvu)- 21 / 1 / 2016

Dangnhattin ah!a ghi nhầm nguồn +-12v đủ a đo 2 đầu nên ghi luôn 24v!uh mic cắm vào nói vẫn ra loa,nhạc vẫn phát bình thường! Uh vĩ echo k làm việc ấy! k có vang,không có nhại!a đã thay vĩ echo mới mà vẫn vậy!a nghi bị chấp vĩ mic nào đó nên tháo ra để loại trừ nhưng tháo tới cái cuối cùng mà vẫn vậy!nên a thấy khó hiểu! Dây hàn thì không nhầm được đâu ạ!vì mình cũng xem xét rất cẩn trước khi hàn rồi!dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở!bạn nguyễn tiến khanh!vì mình thay vĩ echo giống vĩ cũ mà



âmly jaguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vỉ ECHO là vĩ 1IC RT2399 - máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn ra loa nhưng chỉ có khi cắm mic vào là phần vang và nhại (RPT&DLY)tại vĩ ECHO là không có tác dụng nùm điều chỉnh âm lượng tại vĩ ECHO cũng k có tác dụng! | 2

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 21 / 1 / 2016

minh cung ko biet ban co nhâm chân hay ko? nhưng minh đa lam nhu ban lam rất nhiều đều thanh công.

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 21 / 1 / 2016

minh cung ko biet ban co nhâm chân hay ko? nhưng minh đa lam nhu ban lam rất nhiều đều thanh công.

dangnhattin (dangnhattin) - 22 / 1 / 2016

lấy nguyên bộ của ampli khác thế vô nhưng vẫn giữ lại mạch music cũ, rùi chạy thử nếu vẫn bị là loài ra pan,,,,tại vì thay cả bo echo và bo mic mà ko thay đổi thì pan nằm ở chỗ khác rùi....

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 22 / 1 / 2016

cu lam nhu dang nhât tín. neu ma ko đc chắc la thua đấy. hoàng vũ phương a

Uy Luc Trần (uyluctran) - 23 / 1 / 2016

Bạn kiểm tra kỹ các dây tín hiệu từ mạch Mic xuống chưa, echo mà chỉnh không có tác dụng chắc là do bạn hàn dây không đúng. Mạch echo có 7 chân trong đó 1-Nguồn +12v, 2-mad, 3-Nguồn -12v, 4&5-tín hiệu out,6-bỏ trống vì nối với mic-out (chấm điểm), 7-tín hiệu in (nối với volume echo trên mạch Mic qua trở khoảng 22K). Bạn hàn đúng vậy mà không đc thì thay mạch khác đi. Mạch chạy 2399 cũng chẳng có gì hay, thay mạch chạy IC0306 đi, bảo đảm khác hẳn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoàng vũ phương (phuonghoangvu) - 24 / 1 / 2016

Cảm ơn bạn uyluctran và các bạn khác rất nhiều! Mình đã mua hẳn bo mic mới về thay vào
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



âmly jaguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vĩ ECHO là vĩ 1IC RT2399 - máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn vẫn vậy!lúc đó thì mình mới nghi ngờ tới dây dẫn từ vĩ mic xuống có vấn đề! Vì máy của người quen nhưng chưa sửa lần nào!mình để lại vĩ trí của dây 6&7 từ vĩ mic xuống vĩ echo thế là (RPT&DEL)tại vĩ ECHO là không có tác dụng như điều chỉnh âm đã ok!nhưng vĩ echo mới cũng nghe chán quá!vĩ chạy ic 0306 ở họ k còn bán nữa rồi ban ah3

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
- [2. amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhại tốt, các núm chỉnh trên vĩ echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [3. Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [4. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hồng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [6. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [7. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [8. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
- [9. máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [10. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến](#)

âmly jaguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vỉ ECHO

là vĩ 1IC RT2399 - máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn

7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

(R&T&D&E) tại vĩ ECHO là không có tác dụng núm điều chỉnh âm

11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám hi. Hệ tivi tự nên đồ là nổi đường

lượng tại vĩ ECHO cũng k có tác dụng.

hồ, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo

có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung

quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .

12. tivi TCL model kg nhớ rỏ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v

và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sỏi lên hết phân

nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp

đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm