



Amly jarugaer PS-203N(dien tu hoa nhac cung cap - chay mot luc binh thuong nhung sau mot tieng co tieng bich bich o loa | 1 Câu 11881 của bạn H? H?u Hùng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amly jarugaer PS-203N(dien tu hoa nhac cung cap
Hiện tượng: chay mot luc binh thuong nhung sau mot tieng co tieng bich bich o loa

mong anh em chia se

— ☹ ☹ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

võ văn thư (chuyentinhboy2013) - 7 / 2 / 2015

Amly minh bi benh nay lau roi ma lam bieng sua.ko sao dau xai di ban

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Amly - Em đang sửa cái amly cắm mic nói bình thường, phần nhạc cũng bình thường. Nhưng khi tắt tiếng ở đầu đĩa để hát thì nó tịt hết không có tín hiệu gì nữa](#)
3. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Amly jarugaer PS-203N(dien tu hoa nhac cung cap - chay mot luc

bình thường nhưng sau một tiếng có tiếng bích bích ở loa | 2
dai LA 4440M] + [1 cái Board mạch kèm theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1
Tam tan nhiệt cho (con IC LA 4440M này) } -> cam Mạch Amly này vào Lo Loa của
Điện thoại mình thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng [Loa của Mạch Amly này]
không kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp
Nguồn DC 12V vào Mạch Amly này nhưng Loa Amly vẫn không kêu ;

4. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vẫn hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn (tiếng bass không mạnh bằng về con lai).e đã kiểm tra và cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.
5. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
6. bếp từ SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp không nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sò vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì không báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu ăn và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại không nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở sò ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
7. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì không tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng không tắt(tắt là tắt nguồn)
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
9. máy tinh cay - máy chạy bình thường,bạn em(người yêu)kiểm dầu cái ở cùng về báo em test thử,e liền tháo ở cùng của máy ra đóng ở cùng này vào và bắt máy thì máy không chạy (ở cùng chết) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bắt lên thì máy vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường(lúc chưa thay ở cùng) nhưng mà không có lệnh mô cho máy hoạt động
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị có 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc không nguồn vẫn đủ em có chêm tu cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá được ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính