



Amy jarugaer PS-203N(dien tu hoa nhac cung cap - chay mot luc binh thuong nhung sau mot tieng co tieng bich bich o loa | 1 Câu 11881 của bạn H? H?u Hùng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amy jarugaer PS-203N(dien tu hoa nhac cung cap
Hiện tượng: chay mot luc binh thuong nhung sau mot tieng co tieng bich bich o loa

mong anh em chia se

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

võ văn thư (chuwentinhboy2013)- 7 / 2 / 2015

Amy minh bi benh nay lau roi ma lam bieng sua.ko sao dau xai di ban

Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lân trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lân đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
2. Amy - Em đang sửa cái amy cảm míc nói bình thường, phần nhạc cũng bình thường. Nhưng khi tắt tiếng ở đâu đấy để hát thì nó tịt hết không có tín hiệu gì nữa
3. Amy - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amy { voi [1 con IC Khuyech

Amy jarugaer PS-203N(dien tu hoa nhac cung cap - chay mot luc binh thuong nhung sau mot tieng co tieng bich bich o loa | 2 dai LA 4440M] + [1 cai Board mach kem theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1 Tam tan nhiet cho (con IC LA 4440M nay) } -> cam Mach Amy nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung [Loa cua Mach Amy nay] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amy nay nhung Loa Amy van ko keu ;

4. ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vân hát bình thường nhưng 1 vế nghe nhỏ hơn (tiếng bass không mạnh bằng ve con lai).e da kiểm tra va cho tin hiêu chay thẳng bo công suất thi hai vế nghe nhu nhau.nhu vay chung to cong suat tot.con lai la hai mach MUSIC VA MÁTERE.e đa thay hai VOLUME cua hai mach .thay 3 ic 4558 cua mach MÁTER.thay 2 ic 084 mach Music nhung van không đưốc.
5. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thi bình thường nhưng không đun được sò không chạy ăn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
6. bếp từ SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhu co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc bình thường nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
7. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy đưốc.,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đưốc chỉ hiện vế 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc cảnh cửa hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
9. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em(nguoi yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong(luc chua thay o cung) nhung ma ko co lenh mo cho man hoat dong
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đố lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lai nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cảm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tẩm kính