



Amy Sonca 4 sò. - cứ vạn volim lên to là tự ngắt Rele , tắt nguồn bật lại vẫn hất nhạc nhỏ tốt mà lại vạn volim lên lại ngắt tiếp . | 1
Câu 11912 của bạn phamxuanquang - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amy Sonca 4 sò.

Hiện tượng: cứ vạn volim lên to là tự ngắt Rele , tắt nguồn bật lại vẫn hất nhạc nhỏ tốt mà lại vạn volim lên lại ngắt tiếp .

a e nào đã gặp qua tư vấn giúp mình nào. thank.

— ● ● —

dangnhattin (dangnhattin)- 11 / 2 / 2015

anh xuan quanh nen thay tuy hoi tiep am dien ap cua ic4558 di.....a thu cho tinh hieu vo thanh bo cong suat nhe...neu ko bi thi thu truoc bo music...ko bi thi thu bo master nha..... mach nao bi thi thay tu mach do....volum khj chinh wa to thi dieng hoi tiep suat ac dc nen role moi nhay....a lam theo e bao dam lum lua.....

pham van thuat (quangthuat87)- 11 / 2 / 2015

Role ngắt bảo vệ có hai trường hợp quá dòng và quá áp.thứ nhất bạn tháo loa ra rùi vặn volum to xem role có ngắt k nếu k ngắt thì do loa k phù hợp gây quá tải.nếu vẫn ngắt bạn kt mạch bảo vệ nên tách từng vế ra làm cho dễ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELE
Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đ/c: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamxuanquang (phamxuanquang)- 12 / 2 / 2015

ok. cảm ơn a e đã tư vấn.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j., khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lân trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lân đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume míc vặn cả nút Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lầm rít lầm,, muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [Amply - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Ampy { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Ampy nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[Loa cua Mach Ampy nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Ampy nay nhung Loa Ampy van ko keu :](#)
4. [Amply minh dang sua amly Piasing dung so b688 va d718 - Hien tai may mò phần nhạc mò tốt nhung khi gắn mích vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lại minh do o tu locnguon dc 50v nguon 15 v vẫn tot minh da lam het nhung j da biet mong cac bac giup do](#)
5. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mò to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mò âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mò ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mò lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
6. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - máy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghê mắt các bác ạ](#)
7. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
8. [Eco con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vạy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.](#)
9. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thachj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mac dù mình đã thay lá thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)



Amy Sonca 4 sò. - cứ vạn volim lên to là tự ngắt Rele , tắt nguồn bật

lại vẫn hắt nhạc nhỏ tốt mà lại vạn volim lên lại ngắt tiếp . | 3

10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cắp nuocs giặt bình thường nhung đễn lân giặt thứ 2 thì lại tụ đọng kéo xả và cáp nuocs nhung khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bám lai thi lại haotj động bình thường
11. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhung vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thi có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thi có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thi lại có hình
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuỗng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuỗng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra dường hút gió xuỗng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc .vậy mà không có gió lạnh xuỗng , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh gி