



amplify Pro-333A - các bác cho e hỏi amplify của khách mang đến bị
chập 2 con sò D718 và B688 cháy biến thế . mh đã thay hết 2con sò
Câu 15902 của bạn doibuon đã có (11) trả lời & gợi ý
và biến thế nhưng không hiểu sao lại bị cháy hết R 100om thay song
thì lại bị cháy r150ôm ở mạch echo | 1

Loại thiết bị (Model): amplify Pro-333A

Hiện tượng: các bác cho e hỏi amplify của khách mang đến bị chập 2 con sò D718 và B688
cháy biến thế . mh đã thay hết 2con sò và biến thế nhưng không hiểu sao lại bị cháy hết R
100om thay song thì lại bị cháy r150ôm ở mạch echo

các bác đã gặp qua chỉ giúp e với ạ

— [●] [●] —

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 31 / 12 / 2016

hư trở 150 là do chập 4558. kt xem chập con nao

doibuon (zing)- 31 / 12 / 2016

àk vâng cảm ơn anh đã giúp đỡ để e kt lại

thaihoa (dthoa)- 31 / 12 / 2016

biến thế có thể sai điện áp,,hoặc lộn nhầm

doibuon (zing)- 31 / 12 / 2016

em cảm ơn bác thái hòa đã giúp đỡ may mà bác nhắc nhở e mới để ý lại đấu nhầm
đường30v vào đường 15v. vừa đánh thêm pan cho mình mà lại vừa tổn công. e cảm ơn bác
nhiều ạ

doibuon (zing)- 31 / 12 / 2016

nhưng các bác cho e hỏi sao cứ đưa nguồn +15v 0 -15v lại bị cháy con R100 ôm z ai gặp rồi
thì chỉ giáo e với ạ

doibuon (zing)- 1 / 1 / 2017

đã hết chập cháy nhưng lại mất tiếng các bác ạ chán toàn xương vs xấu

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 1 / 1 / 2017

pan nay do ban làm nó thêm phức tạp. nếu lam đúng thao ta 1 có phải là một phát an luôn
ko. bây giờ ban hút hết 4558 o vì mà bị cháy 100 om. sau đó thay 100 mới vào. và cắm điện
khi ko có 4558 xem còn bị cháy nua ko. ? cu lam rồi lai tinh tiep

doibuon (zing)- 1 / 1 / 2017

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



amplify Pro-333A - các bác cho e hỏi amplify của khách mang đến bị
chập 2 con sò D718 và B688 cháy biến thể .mh đã thay hết 2con sò
mình đã thay 4558 r. R100ôm k bị cháy nữa nhưng lại từ đầu có tiếng nhỏ được vài phút là
mất luôn và biến thể nhưng không hiểu sao lại bị cháy hết R 100ôm thay song
thì lại bị cháy r150ôm ở mạch echo | 2

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 1 / 2017

nổi sai đường nguồn 15_+ nhé,,,

nhìn 2 tụ nguồn rùi đưa dây vô,,chứ đừng nhìn mạch in ng ta in chữ,,,,,có nhiều cái nó in 15_
gnd 15+ mà trong mạch lại thiết kế ngược 15+ gnd 15_ hoặc 15+ 15_ gnd,,,,,vì vậy dò chân
tụ là biết chính xác nhất nhé,,,ko nên nhìn mạch vẽ chữ mà làm theo,,,hư 4558 uốn tiền mà
mất thời gian,,,,,

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 1 / 1 / 2017

hihihi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

doibuon (zing) - 6 / 1 / 2017

ak e cảm ơn bác tín nhá để e xem lại coi

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhug m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic., +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

amplify Pro-333A - các bác cho e hỏi amplify của khách mang đến bị
chập 2 con sò D718 và B688 cháy biến thế . mh đã thay hết 2con sò
vol,các tầng khuếch đại thực ,đệm trở tụ tốt (bo nguồn , ổn áp và công suất đi
liên) ,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng bộ 1 cầu chì 1 về lại
đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu) ,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol ,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế ,,,

- đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
- may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
- máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
- Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
- Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
- Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
- Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
- tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
- Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
- tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giạt giạt rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bi như



[cũ](#)

amplify Pro-333A - các bác cho e hỏi amplify của khách mang đến bị
chập 2 con sò D718 và B688 cháy biến thế . mh đã thay hết 2con sò
và biến thế nhưng không hiểu sao lại bị cháy hết R 100om thay song
thì lại bị cháy r150ôm ở mạch echo | 4