

Câu 15775 của bạn Tú Nguyễn - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amplý - Acnos SA 8100F

Hiện tượng: Bật nút nguồn đứt cầu chì.

Bác nào ở HCM cho em số đt hoặc địa chỉ em vác qua nhờ bác Kiểm tra giúp em luôn.

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 3 / 12 / 2016

hư diot nắn,,hoặc công suất,,hoặc biến thế,,nếu muốn nhanh mang ra Hải phòng ,,mình sửa cho ,,lấy ngay,,

nguyen van hai (LIEN VAN TAM) - 3 / 12 / 2016

bạn lấy cây đinh hay dây kẽm là sẽ không bị đứt nữa chúc thnhf công

dangnhattin (dangnhattin) - 3 / 12 / 2016

ampli ACNOS SA8100F,,thường dòng này là hư công suất,,giá cho sản phẩm chạy lại là 480k,,,dc thì ra NHA TRANG mình là cho,,20 phút lấy...hhahahhahahahahah..có thể giảm giá nhẹ còn 400k,,,

Tú Nguyễn (HPonline) - 6 / 12 / 2016

Cam on cac bac Thaihoa nhieu, e lam xong con diot, hien tai da ok roi bac. Cam on cac bac rat nhieu.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tú Nguyễn (HPonline) - 6 / 12 / 2016

Cam on cac bac Thaihoa nhieu, e lam xong con diot, hien tai da ok roi bac. Cam on cac bac rat nhieu.

Các bài viết tương tự:

1. [ACBEL E2 POWER470 - kích không lên, kiểm tra dây màu tím không có 5v, kiểm tra cầu chì thì bị đứt. mình thay cầu chì mới vào cũng bị đứt, mong các pro có ý kiến chỉ giáo. cảm ơn](#)
2. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) cầu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
3. [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường,công suất ko chết,,thay cầu chì mới lại đứt,,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,,dòng tăng mạnh](#)
4. [amplý MARANTZ model PM80 màu đen - amplý chạy mỗi vẽ 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vẽ ra bình thường một vẽ mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amplý này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
5. [bep tu :BlueSTONE - bao loi E2, cac nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhưng khi bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi keu tit tit lien tục .](#)
6. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
7. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
8. [BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay](#)
9. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoiq quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc](#)

hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc

10. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa dc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
11. tivi Belco 21in,tổng tb1238 - nguồn 300vol k có,e đã thay trở xi măng và đã có 300vol.ktra ic nguồn hư e độ bo 3dây. tách đg B+ cho máy chạy,ktra đã có B+,25vol nhưg dc lúc khoảng 5,6 dây dứt cầu chì. nối tiếp ktra dứt luôn.
12. Tủ lạnh Panasonic 160 lít chạy vĩ - Lỗi ko xả băng, dứt cầu chì nhiệt 70 độ, thay cảm biến âm và cầu chì nhiệt thì dứt cầu chì tiếp và vẫn ko phá băng dc