

Câu 16236 của bạn nguyên duc tung - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amply denon avc 3550

Hiện tượng: soi khi nghe cac che do

co bac nao da gap pan nay xin chi giao

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 2 / 5 / 2017

phải biết cách cô lập..trước hết tháo rời volum out..xem còn sôi k? nếu vẫn còn thì do tăng công suất,,(nhưng thực tế tăng CS hiếm khi sôi)
thường hư trên tầng chuyển mạch ..hoặc tầng mic đưa tới

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trinhxuananh (anhtrinh) - 3 / 5 / 2017

bác kiểm tra trên đường tín hiệu đưa tới tầng công suất có mấy con diot bằng thủy tinh nhỏ bỏ nó ra xem hết không. Em gặp mấy con Denon bị vậy rồi.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [Amply denon 2000avr - Chao ca nha e co con amply denon khi mo cu co riêng kêu let det p loa. Mong cac chiupdo. E camon.](#)
3. [amply - mình mới sưu tầm được cái amply 8s0 c5200/1943 mà sai biến thể tới 42a dây đồng hàng jaguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật](#)
4. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
5. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
6. [Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt](#)
7. [dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường](#)
8. [đầu karaoke ariang 36l - chào các anh chị em trên diễn đàn,em là thành viên moi mong moi ng chỉ giáo chút kinh nghiệm,e có cái ariang khi chạy đĩa midi thì mỗi khi qua bài kế tiếp nghe có tiếng sôi xịch xịch nhẹ.](#)
9. [masstel N500 mất mic cắm tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
10. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
11. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
12. [technich - co tin hieu nghe rat ngon . ngat tin hieu input nghe soi nhu tieng gio bao](#)