



Amplý DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng | 1 Câu 12388 của bạn nguyen van phuc - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amplý DeNon PMA 980R

Hiện tượng: bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng

mình chưa có kinh nghiệm sửa dòng amplý này, nhờ ae có kinh nghiệm chia sẻ giúp. tks

— ☯ ☯ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen dang dai (chomottinhyeu) - 29 / 4 / 2015

DENON NEU CHUA CO K NGIEM THI THOI KHONG NHAN NUA cu bao la ming khong co do.ming khuyen tran tinh day.dong may nay cung tuong doi lanh nhung do cua no neu lai do moi bay gio vao se khong ben va khong hay.no thuong chay nguon cao nhu ban thay do.50 50.

Các bài viết tương tự:

1. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 vế cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Amplify DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng | 2

đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé

2. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
3. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co lúc lại kêu e e sau đó lại ngat và bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dau an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
7. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
9. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong



Amplify DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng | 3

[các anh chỉ giúp](#)

10. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role.chết ic vi tính.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)
11. [Tivi sony 29inch cam điện ro le đóng tách chạy ic nguồn mcz3001db b03746 sơ nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam điện ro le đóng tách bong nguồn báo đo một nháy rồi mất luôn kiểm tra b+o có Tý v nào cả kiểm tra tụ lọc nguồn chính 350v có](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)