

Câu 16163 của bạn dinh cong nguyen - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amplý KENWOOD A58
Hiện tượng: Cấp nguồn role đóng ngắt liên tục

Xin nhờ các bác giúp đỡ.em cảm ơn

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn bá đức (ducpm) - 13 / 4 / 2017

Dò điện dẫn đến nguyên nhân role đóng ngắt liên tục

Các bài viết tương tự:

1. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bạng o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tạch các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 va c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
2. [ampli kenwood - ampli kenwood bao loi bao ve protec](#)
3. [amplý arirang 909p - role ra loa ngắt liên tục](#)
4. [Bếp từ Media - Điện đóm bình thươngf, Máy chạy có tiếng rít rồi ngắt liên tục, tức là sò](#)

- công suất khi chạy khi ngắt, nước chỉ ấm lên chứ không sôi được.
5. Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viện chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục
 6. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
 7. monitor crt lg 17 ich - nguồn B+ vẫn có 50v cao áp đóng ngắt liên tục tháo đường hồi từ chân S mosfet 630 ve vxl thì không ngắt nữa nhưng đo g2 chỉ được 40v dùng máy hiện sóng đo xung dòng vẫn có sò dòng không hư
 8. monitor samsung793d - moi cam dien vào man hinh hiện yêu cầu cắm cổng vga vào nhưng khi cắm vào man hình tối đen và role đóng ngắt liên tục
 9. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhảy theo . hở B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng đèn đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
 10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
 11. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
 12. tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.cua máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng man hình sang trắng va co tia quét nguoc kiêu nhu ta vắn quá cao áp.man hình không co hiển thi phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao ap nhưng không được.