



Amplify - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn (mà ko hú) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú
Câu 12506 của bạn Luckytuun - đã có (11) trả lời & góp ý
đủ dỗi ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch.... | 1

Loại thiết bị (Model): Amplify

Hiện tượng: Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn (mà ko hú) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú đủ dỗi ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....

Cân gấp

— [●] [●] —

ngo hoang vu (anhnhutnhatkg) - 18 / 5 / 2015

kiem tra bo echo thay bo moi ok

ngo hoang vu (anhnhutnhatkg) - 18 / 5 / 2015

dis me dien dan lon chia se kinh nghiệm cung bat nap car

Luckytuun (Luckytuunn) - 18 / 5 / 2015

Liên quan gì boar echo ý kúi là tiếng mic ra rất nhỏ vặn to thì hú khi có tính hiệu nhạc còn khi ko có tính hiệu nhạc thì tiếng mic rất to

lucducvinh (duykhoi) - 18 / 5 / 2015

do công suất amply ko đủ tải .khi mở mic ko thì ăn dòng ít khi có nhạc thì ăn dòng lớn hơn

lucducvinh (duykhoi) - 18 / 5 / 2015

do amply không đủ tải .loa không tương thích với amply . khi bạn dùng mic không thì vừa đủ nhưng khi cắm dây nhạc vào thì có thêm tiếng nhạc thì công suất sẽ nuốt dòng

Luckytuun (Luckytuunn) - 18 / 5 / 2015

Ko đủ tải (tải của biến thế hay boar nguồn) biến thế 25a dây đồng xài cặp tụ 80v10.000up(12s0c5200/1943) lắp ráp

ahuong (ahuong) - 19 / 5 / 2015

công suất vậy là khỏe rồi.thứ nhất do cách đặt loa ko đúng khi âm thanh phát ra ko được thoát âm,vọng vào mic gây ra tiếng hú.thứ 2 do bạn lắp ráp bo mic kém vậy.bo mic có mạch trống hú rít ngay đầu vào.

Luckytuun (Luckytuunn) - 20 / 5 / 2015

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Amplify - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn (mà ko hú) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú Wâk lam thế nào cho nó bớt hú..... dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch.... | 2

Luckytuun (Luckytuunn) - 20 / 5 / 2015

Wâk lam thế nào cho nó bớt hú.....

Luckytuun (Luckytuunn) - 21 / 5 / 2015

A e cho mình hỏi amplify mình vậy có nên thay cặp tụ khác ko nếu có nên thay trị số bao nhiêu và nên thay những gìthanks ae trước..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 4 / 7 / 2015

biến thế nhôm....

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,, sôi lắm rít lắm,, muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9](#)

Amplify - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn (mà ko hú) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú

10h (gần giữa) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rê rê, em tháo 1 bó mic ra thì bó còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...

4. Amplify 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tín hiệu để khoảng 5 phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắn dây loa tiếng bass yếu
5. amplify califonia Pro 468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình "alo" vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng "alo" phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.
6. Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
7. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
8. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
9. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
10. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
11. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
12. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được