



Amply cùi 12sò c5200/1943 biến áp 25a 2tụ 10.000up80v - Lúc trước vặn volum bên hướng 12h bên 9h là nghe điết tay nay tự dung Câu 12428 của bạn Luckytuun - đã có (3) trả lời & góp ý hướng 12h mới lớn bằng lúc trước | 1

Loại thiết bị (Model): Amply cùi 12sò c5200/1943 biến áp 25a 2tụ 10.000up80v
Hiện tượng: Lúc trước vặn volum bên hướng 12h bên 9h là nghe điết tay nay tự dung 2volum hướng 12h mới lớn bằng lúc trước

Đã kiểm tra dây tín hiệu. Và dây loa mọi thứ đều ok...đã thử vệ sinh volum nhưng ko hết đã text loa khác vẫn bị tex nhạc khác kǔg vậy

— ●● ●● —

nguyen manh hung (hung2810)- 5 / 5 / 2015

Nut 3s chưa nhanh kia

Luckytuun (Luckytuunn)- 6 / 5 / 2015

Ko phải nút 3s của amply kui nhẫn vô kǔg ko thay đổi nhiều.....vấn đề là ở boar mạch

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Luckytuun (Luckytuunn)- 7 / 5 / 2015

Sao ko có ai wạy



Các bài viết tương tự:

1. [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất am ly này lúc đâu chêt 2sò vẽ tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chêt sò laj. Đã thay hâu như gân hêt lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhug m muỗn tìm hjêu nguyên nhân.hjx.](#)
3. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j.,khách say cứ đê vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse](#)
4. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rót rẹt\)](#)
5. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mắt các bác a](#)
6. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoạt dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoai roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
7. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy đc, còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đc chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
8. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sự lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cầm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
9. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mìnđã kiểm tra nút ăn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mìnđã thay chay ok dược khoảng 3 ngày](#)



Amply cùi 12sò c5200/1943 biến áp 25a 2tụ 10.000up80v - Lúc

trước vẫn volum bên hướng 12h bên 9h là nghe điết tay nay tự dừng

. nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay la thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ

10. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,
nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mìn khong biết
tri số nó là bao nhiêu để thay .
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị
lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tủ đông DARLING 210lit - Mỗi lần xả tủ là pi nghẹt k làm lạnh đc,mìn xa gas rút chân
không nạp gas lại thi chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều đá xong thì block vân
chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thi báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan
này