

Câu 8096 của bạn NGUYEN NGOC LANH - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): aoc 17in

Hiện tượng: chi sang den bao nguon, man hinh thi toi om

mong moi nguoi giup do

— [●] [●] —

nguyen thien dung (thienton9tuoi) - 7 / 8 / 2013

toi muon hoi mot chut tivi VTB :may bisoc tren man hinh chay luc lai ngat

phungdinhquy (108306) - 9 / 8 / 2013

Neu kiem tra nhu vay thi chet vi rui.voi toshiba ma bi vay chi thay vi luon thoi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phungdinhquy (108306) - 9 / 8 / 2013

Xin loi .nham sang muc khac

Các bài viết tương tự:

1. [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- được sau đó thì đèn thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại
2. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục
 3. màn hình fujshi - ban đầu camera diện vào màn hình sáng bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sáng nhưng dừng đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thay hình ảnh
 4. Màn hình máy tính dell - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
 5. máy lạnh panasonic inverter - bắt cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip 4 lần như vậy
 6. monitor lcd_samsung 17in - bắt được 1 lúc phía trên màn hình hỏi tôi còn phía dưới màn hình sáng được mấy phút thì tự động tắt
 7. Monitor LCD; HP model L1706 - màn hình tối đen ,lay đèn pin rồi vào thay hình mô ma màn hình không sáng.loại này ;nguồn,cao áp bỏ xử lý nam chung một mạng
 8. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
 9. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tối lại đèn cao áp vẫn chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chén xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo độ sáng của màn hình
 10. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
 11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
 12. Tivi màu -LG 21SC8RD.ic tổng LV76211 .3C - có âm thanh.màn hình tối đen.có hiện thị đầy đủ dò đài .dk tất cả tốt.....chỉ có tối là màn hình tối đen không hình