

Câu 8404 của bạn nguyen van han - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): AOC19 inh

Hiện tượng: máy chạy được 15 phút màn hình xuất hiện nhiều kẻ kín màn.

Minh đã kt cáp kết nối và connect và hàn lại mạch,khi mất caoap vẫn hoạt động đo xung vẫn có.mong được sự ủng hộ giúp đỡ của các bạn có mặt trên diễn đàn.trân thành cảm ơn.

— [ ] [ ] [ ] [ ] —

**nguyenvanlinh** (huylinh120689) - 27 / 8 / 2013

bi panen ban ak

**nguyen van han** (tonyhan) - 27 / 8 / 2013

mình nghĩ là hư boarb LVSD hơn ban ak dù sao cumg cảm ơn ban ná

**nguyen van han** (tonyhan) - 27 / 8 / 2013

mình nghĩ là hư boarb LVSD hơn ban ak dù sao cumg cảm ơn ban ná

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen van han** (tonyhan) - 27 / 8 / 2013

mình nghĩ là hư boarb LVSD hơn ban ak dù sao cumg cảm ơn ban ná

## Các bài viết tương tự:

- [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chay A1186 va c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
- [AOC 19" - máy chạy được 15 phút màn hình xuất hiện nhiều kẻ kín màn.](#)
- [Điện thoại nokia 206 - Đag dùg xuất hiện nhiều kẻ vạch .cok mjh xjm các khác pkuc.và neu tkay tkj gja bao nkjeu](#)
- [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem đượ vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
- [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,đượ 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy đượ 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng đượ 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không đượ , mong các anh chỉ bảo](#)
- [tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn ic màn và kt lái màn cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn cũng không](#)

được

11. vỉ trung quốc tổng 8873,màn 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhug k dcđc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k dc.
12. VTB US2188 (đèn ngắ) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn là 20v, chạy đc vài phút ic Màn nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....