



ariang 909a - đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5so chỉ hiện chữ cdrom trên màn hình ko bấm phím nào đc phải tắt nguồn mở lại | 1  
Câu 13409 của bạn tran minh nhat - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ariang 909a

Hiện tượng: đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5so chỉ hiện chữ cdrom trên màn hình ko bấm phím nào đc phải tắt nguồn mở lại

thay mắt mới rồi vẫn vậy, nhờ a/e diễn đàn tư vấn giúp xin cảm ơn!

— ☺ ☹ —

**tran minh nhat** (nhat511533) - 24 / 10 / 2015

chép rom khác rồi vẫn ko dc nha mn!

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**thaihoa** (dthoa) - 24 / 10 / 2015

hư chuyển mạch VCD/DVD trên vì làm cho hội tụ của tia DVD không chuẩn, cần thiết chỉ cần chỉnh lại hội tụ của DVD nếu không sửa được vì

### Các bài viết tương tự:

1. [ariang 36k - cho đĩa vào mắt có phát tia nhưng đĩa ko quay ... bấm open thì đĩa vừa quay vừa chạy ra](#)
2. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

ariang 909a - đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5so chỉ hiện chữ cdrom trên màn hình ko bấm phím nào đc phải tắt nguồn mở lại | 2

3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt đc,,,nguyên bản là tắt đc nhưng giờ là ko tắt đc
4. dau DVD 5so của trung quốc - khi bat nguồn lên thì dau hien thi chu LOAD de mot luc van vay Tat nguồn bat lai ko thay gi nua giống như bị tit vay Kiểm tra bỏ nguồn thì nguồn ra đay đudu
5. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
6. đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mắt, thay thử mắt hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mắt gì vậy, cảm ơn mọi người.
7. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi đc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
8. đầu karaoke ariang 36l - chào các anh chị em trên diễn đàn,em là thành viên moi mong moi ng chỉ giáo chút kinh nghiệm,e có cái ariang khi chạy đĩa midi thì mỗi khi qua bài kế tiếp nghe có tiếng sôì xịch xịch nhẹ.
9. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
10. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
12. sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nháy nháy quạt chạy rồi tắt ngúm



ariang 909a - đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5so chỉ hiện chữ

cdrom trên màn hình ko bấm phím nào đc phải tắt nguồn mở lại | 3  
luôn e đo các nguồn cấp cho ic và phím đầy đủ khi e cấu mát cho phím bật tắt thì đèn  
hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình ạ