

Câu 10021 của bạn letriminh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ariang AR-36L

Hiện tượng: mat dia khong co tia lazer

maykiem tra nguon va mat con tot chay ic tong 5029 nho moi nguoi giup do.

— [●] [●] —

dang van kien (lykien2012)- 12 / 6 / 2014

36l có đĩa tia mới chạy

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham minh hai (phamminhhai)- 12 / 6 / 2014

may em nay co dia vao motor moi quay va mat phat tia lade con ko co thi bat dong

Các bài viết tương tự:

1. [ariang 36k - cho đĩa vào mắt có phát tia nhưng đĩa ko quay ... bấm open thì đĩa vừa quay vừa chạy ra](#)
2. [ariang 36l - máy không chạy](#)
3. [Ariang AR-36M - Motor dù không quay, tia laser vẫn sáng, máy phần khác bình thường. nguồn motor dù nhích lên khoảng 1v rồi mất lun. Motor dù vẫn tốt. Mong các bác giúp.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia ,còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
5. [dau dia mididvd deltaco moden MD-8081 - bi ra vao cua dia lien tục.da kiem tra chuyen mach cua dia roi khong hong](#)
6. [dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open nhung k za dia roi tu dong bao close mot luc sau man hinh tu tat](#)
7. [đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậ đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mất, thay thử mất hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mất gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
8. [đầu karaoke ariang 36l - chào các anh chị em trên diễn đàn,em là thành viên moi mong moi ng chỉ giáo chút kinh nghiệm,e có cái ariang khi chạy đĩa midi thì mỗi khi qua bài kế tiếp nghe có tiếng sôi xịch xịch nhẹ.](#)
9. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
10. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
11. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
12. [SBD VCD_102/DVCD/mp3 - cho dia vao thi dia khong quay va khong nha ra](#)