

Câu 11461 của bạn le hong quan - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): arirang 4500 deluxe
Hiện tượng: duong hinh 3 mau khong tin hieu

xin giúp đỡ

— [●] [●] —

tran thanh (dttranthanh) - 11 / 12 / 2014

Setup

le hong quan (tailoicom) - 11 / 12 / 2014

minh thu cong av thi co hinh nhung chuyen qua cong component thi den thui

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran thanh (dttranthanh) - 12 / 12 / 2014

Chiếu AV rồi setup vào mục ngõ ra rồi chọn compon rồi thì mới cắm qua được còn bạn để ngay từ đầu thì có thấy gì đâu mà chỉnh !

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyên , 8 fet. - Quạt tản nhiệt không quay.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn âm lên

2. Amplifier sansui 907x decade – Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiền khuếch và +-27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.
3. Arirang pa-203III – sole đóng nguồn vẫn sang bt tín hiệu vào có.nhưng k có tiền hiệu ra loa
4. cân màu đen hình tivi màu crt 5,6 in – cân màu đen hình tivi màu crt 5,6 in
5. dau chao ninasat hd09 KTS – mình đang xem kênh VTC14 có tín hiệu, ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tín hiệu,dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tín hiệu
6. Đầu DVD-LG-DV8621P – Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.
7. đầu karaoke arirang 3600 deluxe – không đọc đĩa
8. karaoke arirang 3600 deluxe – có nguồn nhưng đèn 5 số không hiển thị. các đèn led ở các nút chỉnh đều sáng. nhưng không điều khiển được và hình ảnh không xuất ra tivi được
9. lcd acer v173 – khi cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vẫn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
10. main foxcom g31 – máy đang chạy bị đen màn hình bao nhiêu không có tín hiệu hiển thị như là hỏng tín hiệu VGA.rút nguồn ra bật lại nên lúc được lúc không
11. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 – Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Và bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con số nói cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi quá nhiệt.
12. Nguồn ATX Vicom – Hien tượng : khi tiếp le^nh PS_ON = 0 ,Nguồn ke^u dương 12V giảm xu^ng còn 11,8V dương 3.3V giảm xu^ng còn 3.1V còn dương 5V và^n dư Em đã kiểm tra các transistor công suất và die^u khi^en thay không vấn đề gì . Thay thu I^c mới , tu lọc mới ở các đường điện áp ra , thay biến áp mới nhưng vẫn không có ke^t quả gì