

Câu 13018 của bạn Tran Thanh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Arirang MiDi 909A

Hiện tượng: Không đọc được đĩa nào cả

Theo kinh nghiệm của mình thì với Model này với pan này là pan đặc trưng ,vì mấy cái đều bị bệnh giống nhau nhưng chưa thể khám phá ra bệnh (tất nhiên là nằm trong bo chính , còn các ngoại vi như mắt cơ thì đã tốt) với pan này mang về nhật tảo thì các chuyên gia về đầu đĩa xử chỉ hết 50k là ok nhưng mình có cố tìm cũng ko phát hiện sửa ở chỗ nào, các ae đồng nghiệp có kinh nghiệm về pan & model này xin chia sẻ kinh nghiệm

— [●] [●] —

Tran Thanh (dientutranthanh)- 28 / 8 / 2015

Dùng máy sấy nóng chạy bình thường, nhưng nguội lại bị, khó chịu thật!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 29 / 8 / 2015

Chuyen cho minh lam cho, pan o dau...

Các bài viết tương tự:

1. [ariang 909a - đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5so chỉ hiện chữ cdrom trên màn hình ko bấm phím nào đc phải tắt nguồn mở lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [cali midi 168A - chỉ nhận đĩa dvd cả đĩa midi. đĩa vcd không nhận](#)
3. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
4. [Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mắt thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định ạ](#)
5. [Đầu arirang 36K - chỉ đọc được VCD, không đọc được DVD](#)
6. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
7. [đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
8. [Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
9. [Đầu dvd xe táj. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chjêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)
10. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
11. [MIDI CALI - 168A - chỉ đọc đĩa midi và dvd còn vcd thì không đọc được](#)
12. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)