

Câu 1990 của bạn binhthuong090909 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: asus 24 chan

Hiện tượng: nguồn van quay dien ap day du nhung gan vao main luc chay luc ko.

toi da kiem tra nhung ko thay hong ,thay vao main khac cung the,toi nghi la thieu dong ampe,ai biet cach do ampe ko,va do tren dong ho nao ?thank you

— [●] [●] —

nguyen anh tuan (zietzietziet)- 22 / 7 / 2010

Nguồn của bạn là bị sụt áp khi có tải. bạn kiểm tra giúp mình các vấn đề sau: các tụ có bị xì hay bị phồng đít ko? nếu phồng thì thay là ok. nếu ko thì tiếp tục kiểm tra nóng: + kiểm tra tụ lọc nguồn chính coi, mỗi tụ phải có 150v và cộng 2 tụ lại là 300v DC. nếu lệch vd: 120v và 180v hoặc 135v và 145v là thiếu áp thì thay tụ lọc nguồn chính là OK. nếu kiểm tra vẫn tốt, mỗi tụ có 150v thì thay giúp mình mấy tụ lọc điện áp ra (12v, tụ cạnh giấy có màu vàng, 5v tụ cạnh giấy màu đỏ, 3.3v tụ cạnh giấy màu cam.) các tụ này có chỉ số:16v 1000Mi, 10v 1000Mi bạn thay là OK. bệnh này mình làm nhiều rùi, chỉ có vậy là lấy tiền khách ah 50000 bỏ túi. chứ không phải thiếu dòng như bạn nói đâu. còn bạn muốn đo cường độ dòng điện thì bạn dùng đồng hồ số(Đ.Hồ điện tử) hoặc đồng hồ VOM (đồng hồ kim)nhưng phải có chỉ số đo được 20A. cách đo như sau: bạn để đồng hồ ở thang 20 Ampe trở lên, bạn chuẩn bị 1 bóng điện 12v DC hoặc 1 vật tiêu thụ điện khác cũng được. bạn kích nguồn chạy(chập dây xanh dương với dây đen" dây mát" lại) sau đó nối mass của nguồn(dây đen) với cực âm của bóng điện (hoặc vật tiêu thụ điện) con cực dương của bóng điện thì bạn nối với que đen (hoặc que đỏ cũng được)của đồng hồ còn que còn lại bạn cắm vào điện áp đầu ra của nguồn: nếu bạn cắm vào dây màu vàng(12v)sẽ có 16A,dây đỏ 5v có 20A, dây cam 3,3v có 14A, dây xanh sẫm -12v có 0,8A, dây màu tím +5vSB có 2A. trong trường hợp bạn đo dòng điện(đo Ampe) thì đồng hồ là mắc nối tiếp với mạch điện, còn bạn đo hiệu điện thế (đo Vol) đồng hồ mắc song song với mạch điện. chúc bạn thành công. kết bạn với mình không? ngoisaomayman_13126@yahoo.com

Hoang Long (Long)- 5 / 11 / 2010

Hiện tượng: nguồn van quay dien ap day du nhung gan vao main luc chay luc ko.

Mình xin bo xung them y kien cua anh Nguyen Anh Tuan

Neu la bo nguon 2 ic (ic 339 va 7500) va co opto quang

- Kiem tra tren bo mach xem cac chan han co bi bong ko

- Thay thu ic opto quang

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ChickenGhost (Chicken9x) - 24 / 5 / 2013

uppp

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [2. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhung có lúc lại nấu được](#)
- [3. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [4. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)

5. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)
6. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phòng máy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và máy con tụ phòng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
7. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
8. [MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
9. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
10. [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
11. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
12. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)