



asus - bật nguồn quạt nguồn chỉ nhích một cái rồi tắt.tháo cpu ra thì
quạt chạy. | 1

Câu 5911 của bạn ngo thanh van - đã có (11) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): asus

Hiện tượng: bật nguồn quạt nguồn chỉ nhích một cái rồi tắt.tháo cpu ra thì quạt chạy.

các bạn giúp mình nhé

—— ☹ ☹ ——

ngo thanh van (dangdang)- 17 / 2 / 2013

sao không ai giúp vãn vậy,làm ơn đi mà

nguyen huu khue (chiatay1023)- 17 / 2 / 2013

dong lai chip set thu xem

nhu tan (bitan)- 19 / 2 / 2013

rất có thể cpu của bạn bị chập,bạn thử đấu dây nguồn màu xanh xuống mát xem nguồn atx đã tốt chưa,cắm lạij dam pơ cmooc,thay thạch anh 32,768, nếu bạn rút zắc 4 chân ra mà nguồn chạy tốt là do mạch vrm cpu bị chập

bui xuan huan (magia)- 19 / 2 / 2013

ban sửa lại nguồn đi nhe, nhưng pan nhu vay thuong tu loc nguồn bị hong .ban test nguồn thì vẫn chạy bình thường nhưng khi ban đưa vào main thì dong khởi động của máy sẽ sụt áp và bật lên là tắt luôn 99% hỏng nguồn

ngo thanh van (dangdang)- 20 / 2 / 2013

nguồn tốt.mình tháo cpu ra thì nguồn chạy sờ vào chip sét nóng bỏng tay.vậy chip sét có hư không các bạn

do van quy (vanquy199x)- 21 / 2 / 2013

co the bị hong cpu zui sao ban k thay thu cpu khác xem co dc k

ngo thanh van (dangdang)- 25 / 2 / 2013

thay cpu khác cũng không được

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 27 / 2 / 2013

bạn kiểm tra lại mạch nguồn cấp cho cpu nhé

kiểm tra xem mấy con fet có bị chập k?

Trần Phước Lộc (tranphuoclocl) - 9 / 3 / 2013

Chập fet chứ gì nữa mấy cha!

thảm thiện quân (thamthienquan01) - 3 / 4 / 2013

đóng chíp lại là ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Xuan Quynh (thietbilaptop) - 25 / 4 / 2013

thietbilaptop.com: nếu thay chip khác cùng vậy thì bạn thu số vào các con fest sem có nông không .nếu nông thì comot con fest nào do bị qua dòng nếu không thì thay ic daodong là ok

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhấn nút ampli rồi khoảng 5 giây nghe mất tiếng búp hình như loa phát ra thì phai rồi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy là Chớp tắt Chớp tắt Chớp tắt mà bấm máy lại thì đèn on/standBy cứ Chớp tắt Chớp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở...em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc...nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
3. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua tay thợ không sửa được khách](#)

asus - bật nguồn quạt nguồn chỉ nhích một cái rồi tắt. tháo cpu ra thì quạt chạy. | 3

mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui. Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ

4. Điều hòa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không
5. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
6. Em có cái DVD LG model DV380 - Cho tất cả các đĩa motor đĩa chỉ nhích nhẹ hai lần rồi dừng và báo nodisic,e ktra thấy mắt đĩa k sáng ,mắt cũng k nhích
7. Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.
8. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
9. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống gioăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi phục lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khôi phục lại thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.mình đã đem đĩa win đi cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giạt giạt rồi quij va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ