

Câu 7443 của bạn Trần ngọc toàn - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Asus P4SD LA

Hiện tượng: không boot xuất tín hiệu màn hình

Main của em bị tình trạng tháo ram ra thì speak hú (báo thiếu ram) cắm ram vào thì hết hú và cũng ko lên màn hình lun.cắm card test main vào thì báo D4 (xài card 2 số china). ko^ biết nên thay phần nào trên main mong mọi người chỉ giáo. (em đã thay thử ram, nguồn , cpu khác card test vẫn báo D4)

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Xuan Quynh (thietbilaptop)- 25 / 6 / 2013

Thietbiaptop.com: con nay của bạn chỉ là ken ram thôi.bạn kiểm tra thanh nào tốt hỗ trợ boot là ok

minh làm nhiều rồi. cũng có trường hợp bị chip bạc nhưng hiếm làm

Các bài viết tương tự:

1. [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bạn ở trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vết công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành nhận giúp đỡ](#)

- . hiện công xuất chay A1186 va c2837 về chấy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé
2. [đau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu](#)
 3. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
 4. [đầu thu KTS AVG - gim dien, den nguon co bao, lcd o dau cung co bao, nhưng dau khong boot, man hinh tivi ko co tin hieu j. tat ca cac ket noi da tot](#)
 5. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
 6. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
 7. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
 8. [main asus p5kpl-am - main chay code numlock sang nhưng khong xuất duoc tin hieu vga](#)
 9. [main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở góc trái phía trên màn hình.](#)
 10. [Main PC - main biostar 945 GC - may khai dong boot nen man hinh duoc khoang 30s rui lai khai dong lai.cu nhu the khoang 3 lan thi may khong boot nen man hinh duoc nua](#)
 11. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
 12. [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)