

Câu 3765 của bạn nguyennhocquy - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): asus p5gc-ms

Hiện tượng: khoi dong khong len

Bạn vui lòng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa, thay thế.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van manh (manh_bg) - 10 / 12 / 2011

neu khoi dong ma k len ban thay thu iso va thay thach anh gan chip bac

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GC - MX/1333 - chạy cỡ nửa tiếng là treo](#)
2. [đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với, e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường, nhưng cường độ và chất lượng đều không lên, chảo thu tốt, e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên, e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo, các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trước ic cao tần vẫn có 14v, có phải hư ic cao tần không các bác](#)
3. [foxconn G31MV - bat cong tac len hinh nhung khoi dong lai luon. Cu Khoi dong lai lien tuc nhu the. Vao Bios thi khong bi khoi dong lai.](#)
4. [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình](#)

tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vắn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại

5. maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rụi bị treo, lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khởi động cả chục lần mới lên dc, e đã thay nguồn ktra o cùng, ktr ram nhưng k hu j hết
6. Main Asus G31 - Không khởi động được
7. Main ASUS P5GC-MX - Main kích được nguồn nhưng bị treo Reset
8. main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lần nữa.được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình
9. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
11. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
12. thay ro le khởi động động cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng ro le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khởi động chat bán đản thì động cơ không hoạt động được động cao