

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 6843 của bạn nguyen cong duy - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ASUS P5GL-TMX/S

Hiện tượng: Không nhận RAM Nóng chipset bác

cần giúp đỡ mainboar không nhận RAM Chíp bị Nóng

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [asus P5GL-TMX/S - main ko chạy, quạt không quay](#)
- [Đại kin inverter 1 chiều 12000. - Em có con điều hòa Daikin inverter 12000btu 1 chiều. Khi khởi động đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút test ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
- [FOXCOM G31MV - cắm ram vào thì ko kêu bip, không cắm ram thì kêu bip. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.](#)
- [FOXCON G31 - Chạy vài hôm lại không nhận Ram. tháo ra cắm lại thì lại đk. Đã vệ](#)

sinh chân Ram, thay Ram khác vẫn vậy???????????

6. khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lạnh bin thường nhưng sau 1 thời gian dàn nóng không nóng dàn lạnh không lạnh nếu kim đồng hồ áp suất chỉ về vạch chân không nạp gas cho tu thì dàn nóng có nóng dàn lạnh không lạnh
7. Main Biostar G31 - nguồn chip ram đủ cả, nhưng tháo ram ra thì tiếng bip kêu liên tục rất nhanh, lắp ram vào các báo d1 d0, không có tiến hiệu ra màn hình
8. Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bip bip như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.(Có Ram và không Ram đều kêu). Các nguồn trên main đều đủ
9. Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay, các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ, tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc
10. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, nạp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn,
11. tu lạnh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lâu gió thổi ngan đá thấy nóng
12. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh, lốc ấn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu dây 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên