



ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải Câu 8195 của bạn nguyenkilam - đã có (3) trả lời & giúp nguồn giảm xuống, quạt không quay | 1

Loại thiết bị (Model): ATX - Switching power supply

Hiện tượng: * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay

* mình đã dùng nguồn còn tốt thử main thì hoạt động bình thường. mình đã gặp pan này nhiều rồi mà vẫn chưa sửa được. nhờ anh, em trong diễn đàn chỉ giúp dùm chân thành cảm ơn

— [●] [●] —

vy hoang phu (vyhoangphu) - 15 / 8 / 2013

ban sua duoc nhung gi roi, nguon ban bi yeu nguon la do may tu loc roi, ban thay tat ca tu loc nguon ra 5v,12v,3.3v la ok

nguyenkilam (lamhang) - 16 / 8 / 2013

mình chưa sửa gì , mình nhìn thấy mấy tụ lọc không bị phù nên nghĩ ko hư để mình thay thử xem sao

Quách Ngọc Hoàng (fixpclaptop) - 17 / 8 / 2013

cái này gọi là sụt áp nó có nhiều nguyên nhân:
-Tụ lọc nguồn ngõ vô (2 tụ to dùng) khô hoặc không cân bằng. Thay cặp khác là OK.

Cặp transistor công suất rì, yếu: thay tương đương hoặc thay bằng E13007.

Cặp transistor nhí đảo pha (driver) rì, yếu: thay bằng C945 (xả trong các bộ nguồn) hoặc C1815.

Ic giao động bị lỗi: thay TL494, KA7500 (494 và 7500 thay thế cho nhau đều OK)

Các tụ lọc ngõ ra khô hoặc phù: thay tụ to hơn vô hoặc mua 1 bịch 16V/2200MF thay cho tất cả các đường chính 5V, 12V, 3.3V là OK.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ. quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Diode xung (diode kép dạng 3 chân như transistor công suất) ở ngõ ra: ít xảy ra nhưng không phải là không có.

Cuộn dây (biến áp chính) bị rỉ: rất ít xảy ra, khi thay nhớ so sánh chân hoặc xem ký hiệu trên lưng phải giống nhau.

tâm sùu của tài liệu trên và lqv77

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [2. ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
- [3. Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tí, báo lỗi quạt thì quay](#)
- [4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [5. ĐẤU DVA ODS N15L - khi mới mở lên, đưa đĩa DVD vào là NODIS, nhưng nếu đưa đĩa CD vào chạy khoảng 5 phút, rồi đưa đĩa DVD nào vào cũng đọc hết](#)
- [6. Đâu kts T13 trung quốc - Mój người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùj. Hện](#)



ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải trọng hình ảnh cứ sướt , sóng có rùi mất lập đi lập lại liên tục. Do nguồn đầy đủ khi tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay | 3

7. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
8. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
9. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.