



bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao , bat amly lon loa no tieng bup va ngat role | 1 Câu 14430 của bạn Nguyenvanbi - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bat amly lon Loa no bup va tat role

Hiện tượng: minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role

Xin ae chi giup la do nguyen gi vay . minh cung tap lam thui .

— ● ● ● ——

thaihoa (dthoa)- 18 / 3 / 2016

bạn phải ghi rõ hiện tượng, chứ còn “amly lon ” thì ai sửa được :)))(nếu loa nổ bụp , ngắt rele thì đang hư đèn khuếch đại tín hiệu đầu vào nhé(ở bo CS ấy)

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi)- 18 / 3 / 2016

Tai Minh thay boad cong xuat 8so tren 1main . minh gan loa vi tinh do . bat volum lon thi loa no cai bup ngat role . tai loa yeu qua hay tai boad cs hu vay .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
Tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin)- 19 / 3 / 2016

tui lạy cha nội ..ampli 8 sò 1 kênh mà dùng loa vi tính....chưa cháy công suất là may....mở to quá có phải màng loa thực ra luôn mà ko thực vào đúng ko.....tui lạy thánh..



bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role | 2

Các bài viết tương tự:

1. [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vẫn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bуп ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [Amlly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amlly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amlly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[Loa cua Mach Amlly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amlly nay nhung Loa Amlly van ko keu :](#)
3. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bant o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khố công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 va c2837 vế cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
4. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chόp tat Chόp tat Chόp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chόp tat Chόp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
5. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rót rẹt\)](#)
6. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết câu chì,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đai thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ồn áp và công suất đி liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu\),,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng v  rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường v  52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
7. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)



bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role | 3

8. chào các thành viên mìn mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
9. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé
10. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mìn bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mìn tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mìn tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mìn cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
11. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các đồng nghiệp giúp đỡ mìn.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kq sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mìn hướng để sửa chua em nó nhé.cây này của mìn.nên mìn muốn tự sửa và đi sâu vào main.mìn chuyên tivi.
12. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mìn có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mìn gõ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ