

Câu 2802 của bạn trương - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Benq G900 HD

Hiện tượng: Bật nguồn không lên hoặc chập chờn

mình có 1 con màn LCD Benq G900 HD. Trước đây nó vẫn chạy bình thường nhưng 1 hôm đi làm về mình bật máy và bật nút power của màn hình thì màn hình không lên, mình đã tháo ra, trước hết quan sát = mắt thì thấy các linh kiện, bảng mạch đều trong tình trạng tốt. Tiến hành kiểm tra thử các linh kiện thì thấy không vấn đề gì cả. Nhưng vẫn không lên hình. Do bận việc phải đi 2 ngày sau về mình cắm vào test thử tiếp thì thấy lại lên hình. Dùng 1 thời gian nó lại bị như cũ, để vài ngày sau bật mới lên. Nhưng nay thì tịt hẵn.

Xin các bác có kinh nghiệm về bệnh này chỉ giáo.

Xin cảm ơn nhiều!

— [●] [●] —

**linhdientu88** (linhdientu88) - 29 / 3 / 2011

mang đi tho sửa thôi ko phải nghe điện tu thì sửa làm gì vừa mất công lại ko có bảo hành . ai mà cũng như bác thì dân điện tu chet doi nhe rang.....

**nguyen ngoc hieu** (chuyendo989) - 29 / 3 / 2011

han lai mach thu xem

**chuoilotok** (chuoilotok) - 4 / 4 / 2011

lỗi về nguồn rồi anh ơi.  
phải có dụng cụ đo đạc thì mới biết nó lỗi ở đâu.

**hoangduyquyet** (hoaiduy) - 7 / 4 / 2011

co gi kho daukiem mot con tuong tu ruoi tet tung phan la biet no loi o dau ma haha nhưng kiem dc mot cai khac y het thi .....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham trung thu (trungthupc) - 22 / 12 / 2011

Bạn xem máy con tụ có phồng không? nếu phồng thay thử xem sao. nhớ thay đúng chỉ số hoặc cao hơn 1 chút cũng được. ok?

### Các bài viết tương tự:

- [1. asus k43e - không biết tại sao khi bật nguồn máy cứ hiện lên chọn ổ cd hay ổ hdd bắt phải chọn . mình đã cài lại win rồi nhưng không có gì thay đổi , ae nào biết chỉ giúp mình với , thanks](#)
- [2. ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [3. BenQ 15" - Rung hình, thỉnh thoảng hiện Auto... trên màn hình và thậm chí nút bật máy chậm chèn lúc được lúc không.](#)
- [4. CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy. Sau đó thi tắt va đèn báo nguồn tự kích. kiểm tra thì bị chập đường 80v. sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng. đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy. đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
- [5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,, em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này \(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số \(tốc độ\), hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [6. máy giặt AQUA, AQW-U700Z1T - bật nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tí ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục](#)
- [7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu](#)

chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

8. pana tc-21fx 20v.chay ic tong 49x3f.ic nguon str w6754. - hiện tương không lên nguồn. nhưng để mấy ngày không bật lại tự lên. nhưng đang xem mà tắt đi bật lại lại không lên
9. Samsung Synmaster 743NX - Đèn báo nguồn chập chòn, không lên hình, không lên màn sáng.
10. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
11. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG
12. Toshiba a8460sv - Chọn giật thì bình thường. Chọn vật thì cứ kéo xả k vật được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc của bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn