

Câu 13852 của bạn Nguyễn Hữu Chuẩn - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bep hong ngoai HALOGENGALI Model GL-400
Hiện tượng: bi loi k nau duoc

minh co cai bep hong ngoaij khi cap dien den led tren mawtj so nhap ngay lien tuc may so hoi do quat k quay.minh dakiem tra den cong suat,tu nguon nhuwng vaan chwa dwoc.bac nao cao kien chi giup voi.minh xin cam on

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 22 / 12 / 2015

đã sửa dc chưa?bạn nên viết ghi rõ hiện tượng bằng dấu..sẽ dc trợ giúp từ nhiều người..0961635826 phone mình khi chưa sửa dc

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)
2. [Bep hong ngoai magic - Nau duoc 5 phut bao loi e2](#)
3. [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm](#)

- ung) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sục nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp vẫn không được
4. bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng đồng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua
 5. Bếp từ +hồng ngoại Electronic HOB model FH12 - Bên từ vẫn chạy bình thường. Bên hồng ngoại bật lên báo lỗi e5
 6. bếp tu không ro Model. dung IC FSB 016(20 pin), IC dan mat Bep CT 1668 (24pin) - Cam nguồn : bat Power quac sang bao 2000W ,nau bt , không d/khien dc cac phim.không Tang Giam dc, thao cam bien Mam ra van nau dc o che do 2000W , van không d/khien dc.
 7. bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.
 8. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thay có dầu an và nước lam oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam bien ở số ban dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
 9. Bếp từ, Electrolux, ETD28K - Bật bếp lên nấu, tình trạng nấu rồi ngắt liên tục lặp lại làm lâu sôi
 10. Lưu điện Comconnect-01, model LITE 400 - Mong các huynh giúp cho Lưu điện Comconnect-01, model LITE 400 Hiện tượng: Khi mất điện máy không kích được, kêu tí 1 hồi dài nghe thấy tiếng role kêu tách rồi ngắt Bình ắc quy mới).
 11. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,
 12. NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge (nấu cháo) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy