



bếp hồng ngoại Magic Korea - cảm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo E2 a. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc. | 1 Câu 13799 của bạn phạm tiến cao - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp hồng ngoại Magic Korea

Hiện tượng: cảm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo E2 a. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc.

Mong mọi người giúp đỡ ạ. Thanks

— ● ● ● —

phạm tiến cao (phamtiencao)- 12 / 12 / 2015

Bạn nào giúp mình với ạ. Thanks

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Duy Trung (duytrung93)- 18 / 12 / 2015

kiem tra mây e trờ hồi tiếp từ con đèn về ic

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mây bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



bếp hồng ngoại Magic Korea - cảm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo E2 a. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc. | 2 tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cai bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cảm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!
3. bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường (cảm ứng) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được
4. bếp từ - cảm điện và cơ đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va minh đã thay thử sò nguồn,ic kiểm tra cảm biến nồi,trợ 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo lỗi E1
5. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
6. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cảm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>.
7. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
8. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
9. may giat tosiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nuocs cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
10. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , nhờ anh em đã gấp bệnh này chỉ giúp mình với
11. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em(nguoi yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay



bếp hồng ngoại Magic Korea - cảm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo E2 à. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc. | 3
(o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong(luc chua thay o cung) nhung ma ko co lenh mo cho man hoat dong

12. sanaky - cảm điện 220v báo lỗi e3 liên mở ra kiểm tra mất điện quạt giải mở cảm biến nhiệt độ quat chay .da thay quat moi voi cam bien nhiet do roi ko het