



bếp hồng ngoại MIDEA - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu títtít không ngừng | 1

Loại thiết bị (Model): bếp hồng ngoại MIDEA

Hiện tượng: cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu títtít không ngừng

rất mong các bạn trên diễn đàn giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều

— ☹ —

QUANG TRUNG (QTGIALAI) - 23 / 11 / 2016

các bạn thành viên hãy giúp đỡ cho đề trên nhé

QUANG TRUNG (QTGIALAI) - 23 / 11 / 2016

dangnhattin ,đỗ đình hân 2 chú giúp a ca này nhé, cảm ơn nhiều.

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 24 / 11 / 2016

báo lỗi j anh

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 24 / 11 / 2016

lỗi hiển thị bao nhiêu hay ko có đèn lỗi hiển thị,,,anh nghe có tiếng tạch tạch ở cuộn dây ko?tạch chậm hay nhanh,,cho cái ảnh sang face Điện Tử Đỗ Hân

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

QUANG TRUNG (QTGIALAI) - 25 / 11 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



bếp hồng ngoại MIDEA - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt

độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không
bếp ko có đèn báo lỗi hiển thị, hôm qua a sửa xong rồi, bị rì rì từ 47m25v, chạm zen gim áp 18v
qua r 100m vào chân b sò, thay đã ok, cảm ơn hân nhè.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp điện từ SunHome, model SI 688 - cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tit tit dây nhiệt không nóng, đã kt tự vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không đc](#)
2. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tit tit, báo lỗi quạt thì quay](#)
3. [bếp hồng ngoại MIDEA, CHIA SẺ CÙNG ĐỒ ĐÌNH HÂN - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu tit tit không ngừng](#)
4. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy, nhưng để đến hôm sau thì lại không được, cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu, em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống, không đủ điện áp, chạm tay vào ic nguồn thấy nóng, e đã thay thu nhưng vẫn chưa được, e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì, nhưng có lúc lại nấu được](#)
5. [bếp từ :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguồn 18v, 5v tốt, quạt quay, nhưng khi bấm nút nấu thì báo E2, không nhận nổi, các nút khác không bấm được nữa, còi kêu tit tit liên tục.](#)
6. [bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
7. [Bếp từ Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bình thường, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok](#)
8. [Bếp từ Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bình thường, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok](#)
9. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng, tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huynh nào từng gặp xin ý kiến chi giao](#)
10. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn, lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.](#)
11. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vẫn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
12. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều](#)



bếp hồng ngoại MIDEA - cảm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt

độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7.1 chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ
+ mở nguồn nhưng vẫn không được