



bếp hồng ngoại MIDEA, CHIA SẺ CÙNG ĐỒ ĐÌNH HÂN - cắm điện
bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay
tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu títt títt không ngừng |
1

Loại thiết bị (Model): bếp hồng ngoại MIDEA, CHIA SẺ CÙNG ĐỒ ĐÌNH HÂN

Hiện tượng: cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay
tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu títt títt không ngừng

bếp ko có đèn báo lỗi hiển thị, hôm qua a sửa xong rồi, bị rỉ tụ 47m25v, chập zen gim áp 18v
qua r 100m vào chân b sò, thay đã ok, cảm ơn hân nhé.

—●—

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 25 / 11 / 2016

nhiều khi em cũng ko để ý rõ nên reply muộn,,,ok sửa dc là ok rồi

Các bài viết tương tự:

1. [bếp điện từ SunHome, model SI 688 - cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu títt títt
dây nhiệt không nóng, đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác
vào vẫn không dc](#)
2. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình
thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu títt títt, báo lỗi quạt thì quay](#)
3. [bếp hồng ngoại MIDEA - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình
thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu títt títt không](#)

bếp hồng ngoại MIDEA, CHIA SẺ CÙNG ĐỒ ĐÌNH HÂN - cảm điện
bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay
tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu títt không ngừng |

4. bếp hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường (cảm ứng) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30 phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp vẫn không được
5. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy. nhưng đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống. không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng. e đã thay thu nhưng vẫn chưa được. e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì. nhưng có lúc lại nấu được
6. bếp tu :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguồn 18v, 5v tốt. quạt nguồn Quạt quay. nhưng khi bấm nút nấu thì bao E2, không nhận nổi. các nút khác không bấm được nữa, còi kêu títt liên tục.
7. bếp từ electrolux etd32d kêu títt títt mà không nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títt títt, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.
8. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kể tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thử cấp ra 3 điện áp (5 vol cpu, 12vol rơ le, 12vol mô tơ hút
9. Bếp từ Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bình thường, quạt chạy, nhưng cứ títt títt đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
10. Bếp từ Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bình thường, quạt chạy, nhưng cứ títt títt đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
11. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huỳnh nào tung gap xin ý kiến chỉ giao
12. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bip liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy. Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.